

BUKU INSTRUKSI

Terima kasih atas Anda telah membeli produk **BMB** ini.

Sebelum menggunakan alat membesarkan suara ini, silahkan membaca buku instruksi untuk mengoperasi dengan cara tepat. Setelah membaca, silahkan menyimpannya dengan baik untuk mendapat referensi di masa depan.

HAL-HAL BERHATI-HATI TENTANG KEAMANAN

Untuk keamanan, sebelum penggunaan tepat pada produk ini silahkan membaca instruksi ini dengan teliti lagi. Setelah membaca, silahkan menyimpannya dengan baik untuk mendapat referensi di masa depan.

<hal-hal berhati-hati tentang keamanan> adalah buku untuk membantu Anda atau orang lain menghindari hal bahaya dan kerugian harta benda dengan berbagai tanda dan gambar. Artinya tanda gambar di bawah, silahkan membaca dan memahaminya.

- | | | |
|---|-------------------|--|
|  | PERINGATAN | Ini berarti kalau mengabaikan tanda ini dan menggunakan secara salah, bisa mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. |
|  | PERHATIAN | Ini berarti kalau mengabaikan tanda ini dan menggunakan secara salah, bisa mengakibatkan kerusakan barang atau cedera orang |

CONTOH GAMBAR TANDA

- | | |
|---|---|
|  | △ Tanda ini berarti konten berhati-hati/ peringatan. Tengah gambar menjelaskan hal-hal perhatian yang rinci (gambar kiri mengingatkan tentang kejutan listrik). |
|  | ⊘ Tanda ini untuk mengingatkan lakukan yang dilarang. Tengah gambar menjelaskan konten lakukan dilarang secara rinci (gambar kiri ini menjelaskan lakukan dilarang secara rinci). |
|  | ● Tanda ini memberi tahu hal-hal wajib atau instruksi. Tengah gambar ini menjelaskan isi instruksi rinci (di sebelah kiri menunjukkan bahwa mencabut steker listrik dari soket). |

PERINGATAN

■ JANGAN TERUS MENGGUNAKANNYA DALAM KEADAAN SESAR

- | | | |
|---|---|--|
|  |  | ● Kalau-kalau, dan kondisi seperti asap, bau, atau suara abnormal dan lainnya, terus menggunakannya, bisa menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, dan sesar alat membesarkan suara. Mohon Segera mematikan daya listrik, cabut steker listrik dari soket. Pastikan bahwa asap tak muncul lagi dan kemudian menanyakan toko penjual untuk memperbaiki. |
|---|---|--|

■ JANGAN MEMODIFIKASI

- | | |
|---|--|
|  | ● Jangan memodifikasi atau membongkar produk ini. Ini bisa mengakibatkan kebakaran dan sengatan listrik. |
|---|--|

■ JANGAN LETAKANNYA DI TEMPAT ADA AIR

- | | |
|---|---|
|  | ● Produk ini tidak bisa dimasuk air, tidak bisa basah. Kalau kena air, dan basah bisa menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Dalam hari hujan, hari salju atau dekat pantai dan tepi sungai jika digunakan, mohon secara lebih hati-hati. |
|---|---|

■ JANGAN LETAKANNYA DI BAWAH WADAH AIR

- | | |
|---|---|
|  | ● Tidak bisa meletakkan vas, pot tanaman, cangkir, kosmetik, obat-obatan, wadah berair dan barang-barang metal kecil di atas produk ini. Kalau Air tumpah dan masuk ke dalam mesin ini, ini bisa menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. |
|---|---|

- | | | |
|---|---|---|
|  |  | ● Kalau-kalau, Air masuk ke mesin ini, segera mematikan daya listrik, mencabut steker listrik dari soket, kemudian menghubungi toko penjual. Terus menggunakannya, dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik. |
|---|---|---|

■ JANGAN MENGISI BARANG ASING

- | | | |
|---|---|--|
|  |  | ● Kalau-kalau, barang asing dimasuki mesin, segera mematikan daya listrik, mencabut steker listrik dari soket, kemudian menghubungi toko penjual. Terus menggunakannya, dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik. |
|---|---|--|

PERHATIAN

■ HAL-HAL PERHATIAN TENTANG MELETAKKANNYA



- Tidak boleh ditempatkan di tempat goyang. TerJatuh bisa menyebabkan kerusakan.



- Saat memindahkan produk ini, dilarang menyentuh unit kawat berduri dan loudspeaker dengan tangan. Mungkin akan mengakibatkan kerusakan.



- Saat memindahkan produk ini, silakan mematikan daya listrik, mencabut steker listrik dari soket, melepaskan kabel alat membesarkan suara, kemudian bergerak. Kalau pun , bisa dapat menyebabkan kerusakan pada kabel dan menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, dll.



- Jika meletakkan TV, peralatan audio di atas produk ini, jangan memindahkannya. Barang itu bisa dapat menyebabkan kerusakan atau runtuh.



- Tak boleh meletakkan barang yang berat lebih dari 10 kg atau ukurannya lebih besar dari produk ini. Kalau pun ketidakseimbangan bisa menyebabkan barangnya runtuh, terjatuh dan menyebabkan cedera.

■ TIDAK BOLEH DITETAPKAN DI LOKASI BERIKUT



- Tidak ditempatkan di tempat lokasi beruap dan sulang asap seperti pengolahan makanan, alat membasah, dll .kalau tidak, bisa mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.



- Tidak boleh diletakkan di tempat-tempat yang lembap dan berdebu. kalau tidak, bisa mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

■ TENTANG SAMBUNGAN KABEL



- Waktu menyambung mesin ini dengan kabel peralatan audio lain, televisi dan lain-lainnya, silahkan membaca dengan seksama buku dari setiap mesin, silahkan mematikan daya listrik dulu, kemudian mengikuti instruksi

■ HAL-HAL PERHATIAN WAKTU MENGGUNAKANYA



- Mengaturkan tingkat suara ke minimum sebelum menghidupkan daya listrik. Suara keras tiba-tiba dapat menyebabkan gangguan pendengaran.



- Jangan menggunakannya selama waktu lama dalam suara abnormal. Karena alat membesarkan suara bisa menjadi panas tajam dan menyebabkan kebakaran.



- Harapkan jangan duduk atau menggantung pada alat membesarkan suara. Awas tentang anak-anak. Runtuh dan kerusakan akan menyebabkan kecederaan mereka.



- Jangan mendekati barang magnetik seperti kartu ATM, disk dan lainnya, magnet alat membesarkan suara bisa hilang and itu mempengaruhi penggunaan produk ini.

CARA INSTALASI ATAU PENGATURAN


- Hindari sinar matahari langsung dan lingkungan basah ketika memasang alat membesarkan suara. Jangan memasangnya di dekat kompor atau kepanasan.
- Untuk music box karaoke ini, suara akan berbeda jika ditetapkan di tempat yang beda. Kalau ingin menikmati suara musik yang merdu, silakan ingat pada aspek-aspek sebagai berikut.
 - a) Jika Anda mendengar musik dalam kondisi normal, silakan memasang di tempat yang lebih tinggi daripada kuping.
 - b) Jarak cocok dari Anda ke alat membesarkan suara ialah 2 sampai 5 meter.
 - c) Jika alat membesarkan suara dipasang di penyangga kuat atau dekat dinding, suara akan lebih enak didengar. Jika meletakkan barang yang mempengaruhi suara low , suara low akan menjadi tidak begitu berkualitas tinggi.
- Produk ini tidak punya fitur magnetis terlindung. Kalau amplifier terlalu dekat dengan TV, warna pencitraan TV mungkin akan kabur. Dalam hal ini, matikan TV, hidupkan kembali setelah 15~30 menit. Kalau masalah ini masih ada, silahkan taruh amplifier di tempat yang jauh dari TV.

SEBELUM MENGGUNAKANNYA


Peringatan dan perhatian operasi

- Max input power alat membesarkan suara adalah 300 W. Music box kareoke akan dihancurkan kalau input power terlalu tinggi, maka tolong memperhatikan dan mempertahankan power dalam batasan yang ditentukan.
- Jangan meningkatkan volume alat membesarkan suara terlalu tinggi, meskipun Max input power amplifier sudah lebih rendah daripada 300 W. Jangan juga menyiarkan suara distorsi, kalau tidak, alat membesarkan suara akan dihancurkan.

Cara untuk menghubungkan pembicara kabel




Pertimbangan untuk menghubungkan pembicara kabel



- ① Ketika hubungan antara amplifier dan besar suara terdengar kabel listrik, matikan saklar daya pada amplifier.
- ② Silakan gunakan benang merah untuk menghubungkan pelabuhan besar suara merah (+) dan pelabuhan penguat merah (+).
- ③ Silakan gunakan benang hitam untuk menghubungkan pelabuhan besar suara hitam (-) dan pelabuhan penguat hitam (-).
- ④ Jika pelabuhan merah (+) dan pelabuhan hitam (-) dihubungkan bersama-sama, bunyi yang tidak normal, bass akan menjadi suara yang sangat rendah, ini mungkin menyebabkan kerusakan kepada para penceramah dan penguat


SPESIFIKASI

Sistem:	3 unit loudspeaker yang tiga pembagian frekuensi
Unit loudspeaker bass:	Tipe basins kertas yang 20 cm*1
Unit loudspeaker mediant:	Tipe basins kertas yang 8 cm*1
Unit loudspeaker bernada tinggi:	Tipe basins kertas yang 8 cm*1
Max input power:	300 W
Rated input:	150 W
Ukuran (mm):	270 (lebar) * 465.4 (tinggi) * 264.5 (panjang)
Berat:	7.34 kg / potongan
Impedansi:	8 Ω
Lampiran:	Buku instruksi (buku ini) *1 Kartu produk pendaftaran *1 Kawat *2




CIRI-CIRI STANDAR

RESPON FREKUENSI



KURVA IMPEDANSI



- Karena perbaikan produk, kalau spesifikasi dan penampilan berubah maafkan kami tak memberi tahu.
- Hak cipta instruksi dimiliki oleh BMB International Corp.

BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>