

تعليمات الاستخدام

شكرا لكم لشراء هذا المنتج BMB. يرجى قراءة تعليمات الاستخدام للتشغيل الصحيح. و بعد قراءتها ، يرجى الاحتفاظ بها جيدا للرجوع إليها في المستقبل. قبل استخدام هذا مكبر الصوت، يرجى قراءة تعليمات الاستخدام للتشغيل الصحيح. و بعد قراءتها ، يرجى الاحتفاظ بها جيدا للرجوع إليها في المستقبل.

احتياطات السلامة

بعد قراءتها ، يرجى الاحتفاظ بها جيدا للرجوع إليها في المستقبل. للسلامة، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية مرة أخرى قبل الاستخدام السليم لهذا المنتج.

"احتياطات السلامة" هي مجموعة متنوعة من العلامات التي تمنع الخسائر في الممتلكات و الإصابات الشخصية. و العلامات و معانيها كما يلي، و يرجى قراءتها و فهمها.

تحذير	⚠	يعني أن تجاهل هذه العلامة و سوء الاستخدام قد يؤدي إلى إصابات خطيرة حتى الموت.
ملاحظة	⚠	يعني أن تجاهل هذه العلامة و سوء الاستخدام قد يؤدي إلى خسائر الممتلكات أو الإصابة الشخصية.
جدول معاني العلامات		
⚠	⚠	العلامة هي محتوى الملاحظة / التحذير. و وسط الشكل يصف محتوى التحذير المعين (الصورة اليسار تعني ملاحظة الصدمة الكهربائية).
⚠	⚠	العلامة هي السلوك المحظور. و وسط الشكل يصف محتوى السلوك المحظور المعينة (الصورة اليسار تعني منع التفكير).
⚠	⚠	العلامة هي محتوى السلوك الإلزامية أو التعليمات الإلزامية. و وسط الشكل يصف محتوى التعليمات المعينة (الصورة اليسار تعني فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس).



تحذير

- عدم الاستمرار في استخدام في حالة خطأ
- عند ظهور الدخان أو الرائحة غير الطبيعية أو الصوت غير الطبيعي أو ظروف غير طبيعية أخرى ، الاستمرار في استخدامه يمكن أن يسبب الحريق أو الصدمات الكهربائية أو عطل مكبر الصوت. يرجى إيقاف تشغيل التيار الكهربائي لمكبر الصوت فوراً، لفصل قابس الطاقة من المقبس. و ينبغي التأكد من عدم ظهور الدخان قبل الاتصال بالموزع لإصلاحه.
- لا تقم بتعديله
- لا تقم بتعديل أو تفكيك هذا المنتج، والا قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية.
- لا تضعه في مكان حيث يوجد الماء
- لا تقم بوضعه في المياه و لا تقم بترطيبه، والا قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية. عند الاستخدام في أيام المطر أو أيام الثلج أو بالقرب من الساحل أو الماء، ينبغي إيلاء الاهتمام الخاص.
- لا يمكن وضعه تحت الحاويات المليئة بالماء
- لا يمكن أن توضع المزهرات أو محفوظ بوعاء النباتات أو الأكواب أو مستحضرات التجميل أو المواد الصيدلانية أو الحوائط المليئة بالماء أو العناصر المعدنية الصغيرة فوقه.
- بمجرد دخول الماء إلى الجهاز، يرجى إيقاف تشغيل طاقة مضخم الطاقة وفصل قابس الطاقة من المقبس فوراً، وتم اتصل بالموزع. الاستمرار في استخدامه قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمات الكهربائية.
- لا تقم بإدخال المواد الغريبة
- في حالة دخول مواد غريبة إلى الجهاز، ينبغي إيقاف تشغيل طاقة مكبر الصوت فوراً و فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس، ثم اتصل بالموزع. الاستمرار في استخدامه قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمات الكهربائية.

ملاحظة

- الملاحظات على الإعدادات
- لا يمكن وضعها في مكان هزاز. و الا سقوطه يسبب الضرر.
- عند تحريك المنتج، لا يقبض على الشبكة الحديدية ووحدة مكبر الصوت بيد، الا قد يؤدي إلى تلف المنتج.
- عند تحريك المنتج، يرجى إيقاف تشغيل طاقة مكبر الصوت فوراً و فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس و إزالة كابل مكبر الصوت قبل التحريك. الا قد يسبب ضرراً للكابلات و يسبب الحريق و الصدمات الكهربائية و الخ.
- عند وضعه على التلفزيون و المعدات السمعية، لا تقم بتحريك المنتجات، و الا قد يؤدي إلى السقوط و الضرر.
- لا تقم بوضع المواد وزنها أكثر من 10 كج أو المواد ذات أبعاد كبيرة بالمقارنة معه عليه، و الا عدم التوازن يؤدي إلى سقوط المواد و الضرر.
- لا يمكن وضعه في المواقع التالية
- لا يمكن وضعه في وحدات تجهيز الأغذية و المرطب و أماكن دخان النفط و البخار، و الا قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمات الكهربائية.
- لا يمكن وضع الجهاز في المكان الرطب و المترب، و الا قد يؤدي إلى الحرائق و الصدمات الكهربائية.
- حول الأسلاك
- عند اتصال هذا الجهاز بالأجهزة السمعية الأخرى و معدات التلفزيون، يرجى قراءة تعليمات الاستخدام لجميع الأجهزة بعناية.
- احتياطات الاستخدام
- يرجى ضبط مستوى الصوت إلى الحد الأدنى قبل تشغيل الطاقة. و الصوت العالي المفاجئ يمكن أن تسبب فقدان السمع.
- يرجى عدم استخدام حالة تشويه الصوت لفترة طويلة، لأن مكبر الصوت سيكون حرارة حادة، مما قد يؤدي إلى الحريق.
- يرجى عدم الجلوس أو التعليق على مكبر الصوت. و ينبغي اهتمام خاص للأطفال. و انبهاره أو عطله سوف يؤدي إلى إصابته.
- لا يمكن وضع بطاقة التذرية و الفرص و غيرها من المنتجات المغناطيسية بالقرب من الجهاز. المغناطيسية لمكبر الصوت تؤدي إلى فقدان المعلومات و تؤثر على استخدام المنتجات المغناطيسية.

التركيب




قبل الاستخدام


احتياطات التشغيل

- الحد الأقصى من قدرة الإدخال لمكبر الصوت هي 300 واط (الذروة). و قدرة الإدخال المرتفعة جدا قد تؤدي إلى تلف مكبر الصوت كارا OK، لذلك يرجى التأكد من أن القدر تبقى ضمن حدود المواصفات.
- حتى إذا كان الحد الأقصى من قدرة الإنتاج لمكبر للصوت أقل من 300 واط، لا يحول صوت مكبر الصوت عاليا جدا أو يسما لمكبر الصوت مشوهة، و الا سوف يؤدي إلى تلف مكبر الصوت.



DAH-100



DAS-300



DAS-400




ملاحظة: يمكن تبادل حامل مكبر الصوت بدون صوت باس عميق و حامل مكبر الصوت ذو صوت باس عميق.

المواصفات



الاسم	حامل مكبر الصوت بدون صوت باس عميق	حامل مكبر الصوت بدون صوت باس عميق
النظام	الصندوق الخشبي	مكبر الصوت أحادية الوحدة
مكبر الصوت بصوت باس بنوع الورق المخروطي	لا	20 سم x1
الحد الأقصى من قدرة الإدخال	لا	300 واط x2
قدرة الإدخال التقديرية	لا	250 واط x2
الأبعاد (mm)	290 (العرض) × 527 (الارتفاع) × 253.5 (العمق)	
لوزن.	كج 6.86	كج 8.28
المقاومة.	لا	8 أوم (DVC) x2
المرفق	تعليمات الاستخدام x1 بطاقة تسجيل المنتج x1 الأسلاك x2 البرغي x4 القرص x4 السداة المطاطية x4	

الخصائص القياسية

استجابة التردد



منحنى المقاومة



- هذه المواصفات و المظهر هي عرضة للتغيير نتيجة لتحسينات المنتج بدون إشعار.
- حقوق التأليف والنشر لهذا الدليل ينتمي إلى شركة مجموعة BMB الدولية.

BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>