



# BMB


## PROFESSIONAL SPEAKER CSL-6010





- ① Plug the speaker cord connector into the speaker's input terminal, turn clockwise to lock it in place
- ② Squeeze the lever on the speaker connector with your thumb, then twist the whole connector counterclockwise and pull out.



SPEAKER'S INPUT TERMINALS




AMPLIFIER'S OUTPUT TERMINALS




## SOUND PRESSURE LEVEL FREQUENCY RESPONSE


Position(straight ahead from the tweeter)




## IMPEDANCE FREQUENCY RESPONSE



## APPEARANCE DRAWING



## INSTALLATION



● The specifications and design of this product are subject to change without notice, in the interests of improvements.

# MATTERS OF SAFETY FIRST

Based on security, before the correct use of this product, please carefully read through the instructions again.  
After reading, please keep it for future reference.

< MATTERS OF SAFETY FIRST > is to prevent harm to you or others, property loss, to a variety of pattern identification.  
The identification and significance of pattern, please fully understand before you continue reading.



## WARNING

If ignore this logo, misuse, may cause serious injury or even death.



## CAUTION

If ignore this logo, misuse, may cause damage of the goods or injuries.

### PATTERN REPRESENTATION OF CASES



- △ Mark is told to pay attention to the content ( with a warning ). Pattern of the intermediate drawing attention to concrete content  
( this description refers to the attention of electric shock ).



- ⊗ Mark is to inform the prohibited acts. Pattern of intermediate describe specific content prohibited.  
( left picture it means no decomposition ).



- Mark is inform compulsive behavior, content. Pattern of the intermediate drawing indicates the specific content  
( this description refers to the power plug from the socket ).

## WARNING

### ■ FAULT STATE DO NOT CONTINUE TO USE



- In case, continue to use the emergence of smoke, odor, noise and other abnormal condition, will cause fire, electric shock, amplifier fault.Immediately turn off the amplifier, must pull out the power plug from the socket. Confirmation until stopped smoking, to rely on sales shop.

### ■ DO NOT TRANSFORMATION



- Don't alter or decomposition of the products. May result in fire, electric shock.

### ■ DON NOT PUT IN THE POSITION OF WATER



- This product can not be water, do not get wet. Water, wet may result in fire, electric shock.In the rainy day, snow day, coast, water use should be paid special attention to the.

### ■ CANNOT BE WATER CONTAINERS ARE PLACED



- Don't use a vase, potted plant, glass, cosmetics, pharmaceuticals, container with water and small metal items in the product.The water spill, into the inside of the machine will cause fire, electric shock.



- In case of the machine, water, immediately turn off the amplifier, unplug the power plug from the socket, and then contact the sales shop.Continue to use, will cause fire, electric shock.

### ■ DON NOT BE FOREIGN BODY INTO THE INTERIOR



- In case, foreign body into the machine, turn off the amplifier power, unplug the power plug from the socket, and then contact the sales shop.Continue to use, will cause fire, electric shock.

## CAUTION

---

### ■ INSTALLING



- Can not be placed in the shaking of the table upper unstable place. Falling down, falling down can lead to injuries.



- Move the product, do not hand grasping the iron net, the speaker unit. May cause injury.



- Moving the product, turn off the amplifier, unplug the power plug from the socket, remove the speaker cable and mobile. Or will lead to cable damage, cause fire, electric shock.



- The product is placed on TV, audio equipment, do not move the product. Articles collapse cause injury.



- This product can not be placed over 10kg weight and ratio of large size items.  
The imbalance will make the goods fall, fall and hurt.

### ■ CAN NOT SET IN THE FOLLOWING AREAS



- Can not be placed in the food processing machine, humidifier, steam soot place. May result in fire, electric shock.



- Can not be placed in damp, dusty places. May result in fire, electric shock.

### ■ ON CONNECTION



- The machine and other audio equipment, television sets and other machine connection, please read carefully the instructions of each machine. Switch off the power supply, follow the instructions.

### ■ NOTE AT WHEN USING



- Switch on the power set the volume to a minimum. All of a sudden loud noise can cause hearing impairment.



- Don't use long time voice distortion under the state. The speaker fever will cause fire



- Please don't sit on or suspended in the loudspeaker. Special attention should be paid to the child. Collapse, damage can result in injury.



- Cash card, disk with magnetic products do not close. The speaker magnetic will affect the products, the use of data Disappear.

## English

# OWNER'S MANUAL

THANK YOU VERY MUCH FOR PURCHASING THIS **BMB** SPEAKERS SYSTEM.

READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS SPEAKERS SYSTEM SO THAT YOU CAN OPERATE IT PROPERLY. AFTER YOU HAVE FINISHED, PUT THIS MANUAL AWAY IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

### INSTALLING THE SPEAKERS

- This equipment should only be installed by a suitably experienced and qualified person. Is in no way responsible for accidents, injury or damage caused by incorrect installation/setting up, misuse, modification or natural disasters.
- Before wall- or ceiling-mounting this speaker, please make sure that the wall or ceiling is strong enough to support the speaker's weight (16.6kg). If you are in doubt, please consult a specialist. Serious injury could result if the speaker were to fall.
- Five M10 diameter screw holes for mounting the speaker can be found on the top. There are also Ø36 holes on the bottom panel; please remove the caps before use.
- If you are using a stand, metal fittings, etc. with the speaker, please make sure that they are of sufficient strength to carry the load.
- A carrying handle is provided on the both side of the speaker (when horizontal). Use this if you need to move the speaker short distances.
- Avoid installing the speakers in a location exposed to direct sunlight and high levels of humidity. Avoid also locations in the vicinity of stoves and other sources of heat.
- For optimum sound reproduction of high frequencies, the treble speaker units must be at the same height as the listener's ears.
- For low frequencies, it is possible to increase the level of bass sounds by positioning the speakers close to a wall (the maximum increase being obtained for a position in a corner of the listening room).
- This speaker system is not magnetically shielded. However, depending on the installation location, color distortion may occur if the speaker system is installed extremely close to the screen of a television set. If this happens, turn off the television, then turn it on again after 15 to 30 minutes. If the problem persists, place the speaker system away from the television set.

### BEFORE USE

- The rated impedance of this speaker system is 8 Ω. It must be connected to a amplifier which accepts this type of load (minimum and maximum impedances accepted by the amplifier are generally indicated near the loudspeaker outlets: for example "4 Ω -16 Ω" or "6 Ω -16 Ω").
- The maximum input power of these speakers is 1200 W (at peak). Higher levels of input power may cause damage to the speaker system and so take every precaution to keep the power down to the specification.
- Any connection or switching on or off of part of the audio system (CD player, tuner etc.) must be carried out after switching off the amplifier or at least with the loudspeaker outlets disconnected (if the amplifier allows). Interference caused by these operations will otherwise reach the speaker and may damage the treble loudspeaker units.
- Do not force a low-power amplifier to produce a high level of sound as harmonic distortion increases rapidly in this situation and may pose a danger to the treble speaker units.
- When boosting particular frequencies using a graphic equaliser or bass and treble correctors, make sure that you do not increase the amplifier volume excessively, as the speaker will be overloaded more quickly.
- Avoid touching the diaphragms and suspensions of speakers units as they are fragile.

### CONNECT TO AMPLIFIER

There are two connection terminals on the rear side of the speaker. The speakers terminals are exactly the same; use whichever is convenient

- Be careful not to short the two pins of the free speaker terminal. Doing so could damage the speaker and/or your amplifier.
- After connecting the plugs, pull lightly on the cables to make sure that the ends of the cables are securely connected to the terminals. Poor connections can create noise and interruptions in the sound.
- If the cables' wires happen to be pushed out of the terminals, allowing the wires to come into contact with each other, it places an excessive additional load on the amplifier. This may cause the amplifier to stop functioning, and may even damage the amplifier.

1. Switch off the power of your amplifier.
2. Connect the speaker cables to the speaker connector on the back of the speaker.  
For input terminal polarity, red is positive (+) and black is negative (-).
3. Connect the other ends of the cables to the amplifier's speaker output terminals (for details, refer to your amplifiers instruction manual).
  - Connect the speaker cables to the amplifier's speaker output terminals:  
Speaker 1 + → amplifier +  
Speaker 1 - → amplifier -

### CONNECTING OTHER SPEAKER

- On the rear of the speaker are two terminals; you can use these to connect another speaker of the same type to this speaker.
- The number of speakers you may connect will vary according to the impedance rating of the amplifier. See the manual that came with your amplifier for more details.
- The diagram below shows the wiring of two connected speakers.

### ROTATED THE BADGE

- The badge of the products can be rotated.
- Nameplates rotation when pulled out be careful not to use excessive force in order to avoid badge or iron mesh deformation.

### MAINTENANCE OF CABINET

- When the cabinets are dirty, clean off the dirt with a soft cloth.
- If the dirt is engrained, moisten a soft cloth in cold or lukewarm water, wring it out, and then wipe off the dirt. Never use thinners or alcohol since these substances can impair the finish of the cabinet. Also, avoid using insecticide and other sprays near the speakers.

### Notes

BMB may change the materials, manufacturing methods, or design of components, in part, for the purpose of product improvement. These actions are routinely introduced into existing products without notice. Current BMB products may differ in some respects from published descriptions but are equal to or better than the original design specifications unless otherwise noted.

Chinese

# 使用说明书

感谢惠购此款 **BMB** 产品。

使用此扬声器之前, 请仔细阅读使用说明书, 以便正确操作。  
通读完毕后, 请妥善保存, 以备日后参考。

## 有关安装或设置方法

- 本制品只限于有适当的经验、持有安装资格的人员进行安装。对于不正确安装或设置、误用、改造或由天灾所带来的事故、受伤或者有关的损坏, 愚难承担一切的责任。
- 在安装本制品于墙壁或天花板之前, 请先确认墙壁或天花板的强度是否能充分支撑本制品的质量 (16.61kg)。如有疑问请与专家商量。若本制品有掉落的情况, 会有导致受大伤的危险。
- 本制品顶面有 5 个 M10 螺丝孔用于安装扬声器, 底面配备 1 个 Ø35 的施杆孔, 在使用之前请先拧下堵塞的螺丝。
- 在与本制品一起使用台架、金属配件之前, 请先确认这些支撑部件是否具有足够的强度。
- 如需短距离移动时, 可利用箱体侧面的提手。
- 请不要将扬声器安装在阳光直射或非常潮湿的环境中。也不要安装在火炉或其它热源附近。
- 为了完美再现高音频声音, 高音扬声器应位于收听者耳朵齐高的高度。
- 对于低音, 可以通过将扬声器靠近墙壁放置来增强低音水平 (将扬声器放置于房间角落时可以最大程度地增强低音)。
- 本制品不具备磁屏蔽功能。如果扬声器和电视机靠得太近, 则电视机的色彩可能会模糊。如果出现这种情况, 请关闭电视机, 然后 15~30 分钟后重新开启。如果此问题仍然存在, 请将扬声器远离电视机放置。

## 使用前

- 此扬声器的额定阻抗为 8Ω。必须将它连接到接受此类负载的功放 (功放接受的最小和最大阻抗通常标示在扬声器插口处: 例如 "4Ω~16Ω" 或 "6Ω~16Ω" )。
- 此扬声器的最大输入功率为 1200 瓦 (峰值), 输入功率太高会损坏扬声器。请勿向扬声器施加超过最大功率的功率。
- 必须在关闭功放或至少断开扬声器插口 (如果功放允许的情况下) 连接、打开或关闭音频系统或其一部分 (CD 播放机、调谐器等)。否则, 这些操作导致的干扰将影响到扬声器并可能损坏扬声器单元。
- 请勿强行使低功率放产生高音量声音, 在这种情况下, 谱波失真会迅速加剧, 并可能损坏扬声器单元。
- 使用图形均衡器或低音、高音校正器等增强特定频率时, 请勿过度调高功放的音量, 否则扬声器将快速过载。
- 请勿触摸扬声器单元的振动膜和悬垂系统。因其较易破损, 请勿触摸。

## 连接功放

- 本制品配备 2 组 SPEAKON 型输入接线端子。接线端子是完全相同的并联接法, 请使用认为方便的一组。
- 本制品与功放连接的状态下, 切勿短路其余的接线端子。否则可能导致本制品或功放产生故障。
  - 连接后, 轻轻地拉一下电缆, 确认是否切实可靠地连接。连接不良可能会发生断续音或噪音。
  - 如果电缆的芯线从端子中散出, 可能会互相碰触。这会造成放超负荷而引起功放停止运行的故障。

1. 关闭功放的电源。
2. 连接扬声器输入端子与电缆线。接线指引是 "1+" 和 "1-"。
3. 连接电缆线与功放的扬声器输出端子。(详细连接方法请遵从功放的使用说明书。)
  - Speakon 扬声器电缆与功放的扬声器输出端子连接:  
Speakon 1+ → 功放 +  
Speakon 1- → 功放 -

## 连接另外的扬声器

- 本制品配备 2 组 SPEAKON 型输入接线端子。可以和本制品相同类型的其它扬声器连接。
- 根据功放的额定阻抗不同, 可连接的扬声器个数也不同。详细情况请参照功放的使用说明书。
- 下图表示连接 2 个扬声器时的接线。

## 铭板旋转

- 本制品铭板可以旋转。
- 拉出铭板旋转时注意不要用力过度以免铭板或铁网变形。

## 音箱维护

- 请使用软布刷拭灰尘和污垢。
- 如果音箱非常脏, 请使用蘸有使用 5~6 倍的水稀释过的中性溶剂的软布刷拭, 然后再使用干燥的布刷拭。请勿在音箱上或附近使用稀释剂、汽油、清洁剂或其它化学溶剂, 否则可能会损坏音箱表面。另外, 请勿在扬声器附近使用杀虫剂或其它喷剂。

## 注意

BMB 可能会部分地出于产品改进的目的而更改组件的材料、制造方法或设计。这些操作通常会被引入现有产品, 愚不另行通知。当前的 BMB 产品可能在某些方面与已发布的描述有所不同, 但除非另有说明, 否则等于或优于原始设计规格。

# تعليمات الاستخدام

شكرا لكم لشراء هذا المنتجات **BMB**

قبل استخدام هذا مكبر الصوت، يرجي قراءة تعليمات الاستخدام للتشغيل الصحيح. وبعد  
قرائتها ، يرجي الاحتفاظ بها جيدا للرجوع إليها في المستقبل.

## حول طرق التثبيت أو الإعداد

- يتم تثبيت هذا المنتج من قبل الشخص ذو الخبرة المناسبة ومهارات التثبيت . والشركة لا تتحمل كل المسؤولية عن الحادثة أو الإصابة أو الإضرار ذات الصلة الناجمة عن التركيب أو الإعداد غير الصحيح أو سوء الاستخدام أو التغافل أو كارثة طبيعية.
- عند تثبيت المنتج على الجدار أو السقف ، يرجى التأكد من ما إذا كانت توج الفوهة الكافية في الجدار أو السقف التي يمكن أن تدعم تماما على وزن المنتجات (16.61 كجم) . وإذا كنت في شكل ، يرجى التشاور مع الخبراء في حالة سقوط المنتجات ، قد يؤدي إلى خطر الإصابة الكبيرة.
- يقوم تركيب مكبر الصوت على الأعلى من خلال خصم فتحات المسامي بالقطر 10M . و توجد فتحات القطر 35 في اللوحة السفلية ، و يرجى إزالة الأبعاد قبل الاستخدام.
- قبل استخدام المفرد والاسكوسارات المعدنية للمنتج ، يرجى التأكد من ما إذا كانت هذه مكونات الدعم تتناسب بفوار كافية.
- عند تحريك مساميات قصيرة ، يمكنك استخدام المقاييس على جانب المضبوط.
- لا تقم بتثبيت مكبر الصوت في بيئة ضوء الشمس المباشر أو البيئة الرطبة جدا . لا تقم بتثبيته بالقرب من موقد أو غيرها من مصدر الحرارة.
- من أجل انتشار الماء من الأوصاف عالية التردد ، يجب أن يكون الماء يكون موجودا في نفس الارتفاع مع أدنى المنتج.
- للأصوات ، يمكنه وضع مكبرات الصوت على مقربة من الجدار لتغيير مستوى الصوت . ( يتم وضع مكبر الصوت في زاوية من الغرفة ، يمكن تعزيز الصوت بأقصى قدر ).
- لا هذا المنتج يمكن وظيفة التدريب المغناطيسي . إذا يتم وضع الجهاز فريدة جدا من التلفزيون ، فإن التلفزيون ليست واضحة . وإذا حدث هذا ، قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ، ثم يتم بدء تشغيل التلفزيون بعد 15 إلى 30 دقيقة . وإذا استمرت هذه المشكلة ، يتم تحريك مكبر الصوت بعيدا عن جهاز التلفزيون .

## قبل الاستخدام

- المقاومة التقديرية لمكبر الصوت هي 8 أوم . و ينبيئ اتصاله بمكبر الصوت الذي يقبل هذا الحمل (علامة الحد الأقصى والحد الأدنى من المقاومة المعقولة لمكبر الصوت توحد على داخل مكبر الصوت : مثل " 4 أوم " أو " 6 أوم " أو " 16 أوم ").
- الحد الأقصى لقوة الإدخال لمكبر الصوت هي 1200 واط (الذروة) ، و قوة الإدخال المرغوبة جدا يمكن ان يسبب تلف مكبرات الصوت . لا يمكن تطبيق القوة أكتر من القوة القصوى على مكبر الصوت.
- يجب اتصال أو تثبيت أو إيقاف تشغيل النظام الصمعي أو جزء منها ( مثل الشفرات المدمجة والموالف والخ ) في حالة اتصال المكبر الصوت على الأقل (إذا كان مكبر الصوت مسورة به ) ، والا العملية سوف تؤدي إلى تدخل يؤثر على مكبر الصوت و قد يؤدي إلى خطأ و/or مكبر الصوت.
- إيقاف تشغيل مكبر الصوت أو فصل مأخذ مكبر الصوت على الأقل (إذا كان مكبر الصوت مسورة به ) ، والا العملية سوف تؤدي إلى تدخل يؤثر على مكبر الصوت.
- لا تقم توليد حجم الصوت العالي لمكبر الصوت بالقولبة المنخفضة ، وفي هذه الحالة سوف يكون التشوه التوافقي يكون متزايدا بسرعة و قد يؤدي إلى عطل وحدة مكبر الصوت.
- عند استخدام عادل الرسم أو جهاز تصحيح الصوت و ثلاثة اضعاف لتعزيز التردد المعين ، لا تقم بزيادة مفرطة في حجم مكبر الصوت ، الا يؤدي الى التحمل الزائد لمكبر الصوت بسرعة.
- لا تمس حاجز الاهتزاز و أنظمة التعليق لوحدة مكبر الصوت بسبب أسلوب الضرب ، لا تتمسها.

## أصال مكبر الصوت

- وقد تم تجهيز المنتج بالاثنين من مجموعات محطات الإدخال بنوع SPEAKON التي يستخدم طرقاً للاتصال المتطابقة بشكل متوازن ، و يرجي استخدام مجموعة مرتبطة .
- في حالة اتصال المنتج بمكبر الصوت ، لا يجعل محطات الاتصال الأخرى في الدائرة القصيرة ، و الا قد يؤدي إلى خلل في المنتج أو مكبر الصوت.
- بعد الاتصال ، يتم سحب الكابل بلطف للتحقق من أن الاتصال يكون فعالاً وموثوق به . قد سوء الاتصال قد يؤدي إلى الصوت المتقطع أو الضوضاء .
- إذا الجزء الأساسي الكابل ينتشر من محطة ، قد لا يحسن بعضها البعض . وسوف يسبب التحمل الزائد لهذا مكبر الصوت ، مما يؤدي الى قليل إيقاف تشغيل مكبر الصوت .
- يتم إيقاف تشغيل قوة مكبر الصوت .
- 2. يتم توصيل محطات الإدخال لمكبر الصوت والكمبات ، و ليل الكابل هو "+4" و "-1" .
- 3. تم توصيل الكابلات و محطات الاتصال لمكبر الصوت . ( يرجي اتباع تعليمات استخدام مكبر الصوت للحصول على طرق الاتصال المفضلة . )
- اتصال كابل مكبر الصوت speakon و محطات الاتصال لمكبر الصوت :

  - + speakon + مكبر الصوت
  - speakon - مكبر الصوت

## اتصال مكبرات الصوت الأخرى

- وقد تم تجهيز المنتج بالاثنين من مجموعات محطات الإدخال بنوع SPEAKON . و يمكن اتصال مكبرات الصوت الأخرى من نفس النوع .
- وفقاً للمقاومة مكبر الصوت المختلفة ، عدد مكبرات الصوت القابلة للاتصال مع مختلف ، و لمزيد من التفاصيل ، يرجي الرجوع إلى تعليمات استخدام مكبر الصوت .
- بين الرسم البياني التالي كابلات الاتصال عند وجود الاثنين من مكبرات الصوت .

## دوران اللوحة

- يمكن دوران الوحوش المصوّنة من هذه المنتجات .
- يجب المرور على عدم سحب و دوران اللوحة بالقوة المفرطة لتجنب شهوة اللوحة أو شيكة الحديد عند سحب و دوران اللوحة .

## صيانة مكبر الصوت

- يرجي استخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الغبار والأوساخ .
- إذا كان مكبر الصوت قذرا جدا ، يرجي استخدام قطعة قماش ناعمة في المنيفات المحاذية المخففة بالماء 56 مرات لتنظيفها ، و قم بفتح قطعة قماش جافة لتنظيفها . و لا يمكن استخدام سائل التلقيح أو البنزين أو المخفات أو المنيفات الكيميائية الأخرى على مكبر الصوت أو بالقرب منه ، قد يؤدي إلى تلف سطح مكبر الصوت . وبالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن استخدام المبيدات الحشرية أو البخاخات الأخرى بالقرب من مكبر الصوت .

## الأختيارات

- قد تقام بـ BMB بـ تغيير المواد أو طرق التصنيع أو التصميمات للمكونات جزئياً لاغراض تحسين المنتج . عادة ما يتم إدخال هذه العمليات في المنتجات الحالية دون إشعار . قد تختلف المنتجات BMB بـ الجوانب عن الأوصاف المنشورة في مجالات معينة ، ولكن ما لم ينص على خلاف ذلك ، فهي مسوقة لمواصفات التصميم الأصلية أو أفضل منها .

## Korean

# 사용 설명서

**BMB** 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

이 스피커를 사용하기 전에 제품의 적절한 작동을 위해 사용 설명서를 자세하게 읽어 보시기 바랍니다. 나중에 참조 할 수 있도록 잘 보관 하십시오.

### 설치 또는 설정 방법

- 이 제품은 적절한 경험을 보유하고 소정 설치 자격을 가진 작업자만 설치가 가능합니다. 부적절한 설치 또는 설정, 잘못된 사용, 개조 또는 자연 재해로 발생되는 사고, 상해 및 관련된 제품 손해 등 일체 책임을 부담하지 않습니다.
- 벽이나 천장에 제품을 설치할 경우, 벽이나 천장의 강도가 충분히 제품 무게(16.61kg)에 견딜수 있는지 확인하십시오. 의문이 있을 경우, 전문가에게 문의하십시오. 만일 제품이 추락될 경우, 심각한 부상의 원인이 될수 있습니다.
- 제품 상단에는 5개의 스피커 설치용 M10 나사 구멍이 있고 하단에는 1개 Ø35의 견인봉 홈이 있어 사용 전 먼저 커버 나사를 푸십시오.
- 이 제품과 함께 스탠드, 금속 액세서리를 사용할 경우, 스탠드 자체가 충분한 강도를 확보할수 있는지를 우선 확인하시기 바랍니다.
- 짧은 거리로 이동할 경우, 캐비닛 측면의 손잡이를 사용할 수 있습니다.
- 직사광선이나 습기가 많은 환경에서 스피커를 설치하지 마십시오. 스토브 또는 기타 열 균원 근처에 제품을 설치하지 마십시오.
- 트위터 사운드의 완벽한 재생을 위하여 트위터 스피커는 청취자의 귀 높이에 해당되는 위치에 설치되어야 합니다.
- 베이스의 경우, 스피커를 벽면에 가까이 설치하여 베이스 레벨을 강화할수 있습니다. (스피커를 방 구석에 설치할 경우, 베이스 레벨을 극대화할 수 있습니다.).
- 이 제품은 자기 차폐 기능이 없습니다. 스피커와 TV를 너무 가까이 접근시키지 마십시오. TV 색상이 흐려질수 있습니다. 이러한 경우, TV 전원을 꾼고 15~30 분이 경과된후 다시 커십시오. 만일 이 문제가 지속되면 TV로부터 스피커를 멀리하십시오.

### 사용하기 전

- 이 스피커의 정격 임피던스 값은 8Ω입니다. 반드시 상용한 로드 앰프를 연결해야 합니다 (앰프 최소 및 최대 임피던스 값은 일반적으로 스피커 단자에 표기되어 있습니다 : 예를들면, "4Ω ~ 16Ω" 또는 "6Ω ~ 16Ω".)
- 이 스피커 최대 입력 파워는 1200w (피크)입니다. 일렉터파워가 너무 높을 경우, 스피커가 파손될수도 있습니다. 스피커에 인가되는 파워값은 최대 파워값을 초과하지 마십시오.
- 반드시 앰프를 고거나 또는 최소한 스피커 (작 (만일 앰프가 허용되는 경우))을 차단할 경우, 오디오 시스템 또는 일부 (CD 플레이어, 뮤너 등)를 연결하거나 켜고 십시오. 그렇지 않을 경우, 이러한 조작으로 발생되는 간섭은 스피커에 영향을 미치게 될뿐아니라 스피커 유닛이 손상 될 수 있습니다.
- 강제적으로 저전력 앰프에 높은 볼륨 사운드를 생성하도록 하지 마십시오. 이러한 경우, 고조파 외국이 증가되어 스피커 유닛 손상이 발생될수 있습니다.
- 그래픽 이퀄라이저 또는 저음, 고음 및 기타 항상된 특정 주파수를 사용할 경우, 무리하게 앰프 볼륨을 높이지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 스피커가 빨리 과부하될수 있습니다.
- 스피커 유닛의 진동판과 서스펜션 시스템을 만지지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 손상의 원인이 될수 있습니다.

### 앰프 연결

이 제품은 2 세트 SPEAKON 타입 입력 단자가 장착되어 있습니다. 단자 연결 방법은 동일한 병렬 연결 방법을 적용합니다. 사용이 편리한 세트를 사용하십시오.

- 이 제품과 앰프를 연결한 상태에서 기타 나머지 결선 단자를 단락시키지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 제품이나 앰프의 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 연결한 후, 케이블을 살짝 당겨보고 안정적으로 연결되어 있는지 확인합니다. 연결상태가 불량일 경우, 간헐적인 연결 문제가 발생하거나 또는 잡음이 발생할수 있습니다.
- 만일 케이블을 단자로부터 분산시킬 경우, 서로 접촉이 발생될수도 있습니다. 이러한 경우, 앰프 과부하로 앰프 작동이 정지될수 있습니다.

1. 파워 앰프 전원을 꺼십시오.

2. 스피커 입력 단자와 케이블을 연결합니다. 배선 지침 "+" 및 "1".

3. 케이블과 파워 앰프 스피커 출력 단자를 연결합니다. (자세한 연결 방법은 앰프 사용 설명서에 따르십시오.)

- Speakon 스피커 케이블과 파워 앰프 스피커 출력 단자를 연결하십시오.

Speakon 1 → 앰프 +

Speakon 1 → 앰프 -

### 별도 스피커 연결

- 이 제품은 2 세트 SPEAKON 타입 입력 단자가 장착되어 있습니다. 이 제품은 동일한 유형의 기타 스피커와 연결할수 있습니다.
- 앰프의 정격 임피던스에 따라 연결 가능한 스피커 갯수가 다를수도 있습니다. 자세한 내용은 앰프 사용 설명서를 참조하십시오.
- 다음 그림에는 2개 스피커를 연결할 경우의 결선 상태를 보여주고 있습니다.

### 명판 회전

- 제품 명판은 회전 할 수 있습니다.
- 명판 또는 스틸 메쉬의 변형을 방지하기 위하여 명판을 회전할 경우, 무리하게 당겨지지 않도록 주의하십시오.

### 스피커 유지 보수

- 먼지를 제거할 경우, 부드러운 천을 사용하십시오.
- 스피커를 청소할 경우, 56-배 둘로 희석된 중성 용매에 적신 부드러운 천으로 닦으십시오. 그 다음으로 마른 천으로 천천히 닦으십시오. 시너, 가솔린, 세제 및 기타 화학 용제는 스피커 표면에 손상을 줄 수 있으므로 스피커 주변에서 상기 화학 약품을 사용하지 마십시오. 또한, 스피커 주변에서 살충제를 사용하지 마십시오.

### 주의사항

BMB는 부분적으로 제품개선의 목적으로 부품의 소재, 제조 방법 또는 설계를 변경할 수 있습니다. 이런 조작은 통상적으로 기존 제품에 도입되고 별도로 알려드리지 않는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 현재 BMB 제품은 어떤 측면에서 게시된 설명과 다른 부분이 있을 수 있습니다. 별도의 설명이 없는 한, 원래 설계 규격보다 같거나 우수한다는 것에 해당합니다.

Indonesian

# Buku instruksi

Terima kasih atas Anda telah membeli produk **BMB** ini. Sebelum menggunakan alat membesarkan suara ini, silahkan membaca buku instruksi untuk mengoperasi dengan cara tepat. Setelah membaca, silahkan menyimpannya dengan baik untuk mendapat referensi di masa depan.

## Cara instalasi atau pengaturan

- Produk ini hanya boleh dipasang pelayan yang berpengalaman dan berkualifikasi instalasi untuk menginstalnya. Untuk kecelakaan , penyalahgunaan atau kecederaan yang disebabkan oleh instalasi dan pengaturan yang tidak tepat atau bencana abm, Maafkan kami tak bisa menanggung jawab untuk semua.
- Sebelum memasang produk ini pada dinding atau langit-langit, pastikan apakah kekuatan dinding atau langit-langit dapat sepenuhnya mendukung beratnya produk ini( 16,61 kg). Jika ada ragu, silahkan berkonsultasi dengan ahli. Jika produk telah terjatuh, ada risiko besar yang menyebabkan cedera.
- Lima lubang sekrup dengan garis pusat separangnya M10, dipasang di atas pembicara. Panel itu juga mempunyai lubang dengan garis pusat 35 mm; lepaskan penutup lensa sebelum digunakan.
- Sebelum menggunakan rak berdiri, dan aksesoris logam bersama produk ini, pastikan apakah kekuatan para bagian dukungan cukup atau tidak.
- Jika perlu memindah dalam jarak pendek, Anda dapat menggunakan pegangan di sisi kotak.
- Jangan memasang alat membesarkan suara ini di lingkungan yang langsung kena sinar matahari atau lingkungan yang sangat lembab. Jangan juga menginstalnya di dekat kompor atau sumber panas lain.
- Untuk memanipulasi suara frekuensi tinggi yang sempurna, alat membesarkan suara tinggi harus ditempatkan dalam ketinggian sama dengan telinga pendengar.
- Untuk suara rendah, Anda dapat memerlukan alat membesarkan suara dekat ke dinding untuk meningkatkan tingkat suara rendah (alat membesarkan suara diletak di sudut ruangan bisa memaksimalkan meningkatkan).
- Produk ini tidak memiliki fungsi melindungi dari magnet. Jika alat membesarkan suara dan TV terlalu dekat , wama TV mungkin kabur. Jika ini terjadi, silahkan mematikan TV, dan kemudian menunggu 15 sampai 30 menit dan menghidupkan TV lagi. Jika masalah ini berlanjut, memindahkan alat membesarkan suara jauh dari TV.

## Sebelum menggunakan

- Nilai standar impedansi alat membesarkan suara ini adalah  $8\Omega$  . Ini berarti harus menyambungkannya ke kekuasaan yang bisa menerima beban kekuasaan ini(Nilai impedansi minimum dan maksimum biasanya ditandai pada tempat steker misalnya "4Ω 16Ω ~" atau "6Ω ~ 16Ω").
- Kekuasaan masuk maksimum alat membesarkan suara ini adalah 1200 watt (nilai puncak), kekuasaan masuk yang terlalu tinggi dapat merusak alat membesarkan suara ini. Jangan menggunakn kekuasaan yang melebihi nilai maksimum pada alat membesarkan suara ini.
- Anda harus memerlukan kekuasaan atau setidaknya melepaskan stekernya dari soket jika kekuasaan bisa menahan) dulu, baru bisa menyambung mengakifkan atau menonaktifkan sistem audio atau bagiannya (pemutar CD, tuner, dll). Jika tidak, gangguan operasi itu bisa menyebabkan dan mempengaruhi alat membesarkan suara dan mungkin merusakan unit alat membesarkan suara .
- Jangan memaksa alat ini menghasilkan suara tinggi dalam kekuasaan rendah, dalam kondisi ini, gelombang harmonik akan menjadi kacau secara pesat, dan ini mungkin dapat merusak unit alat membesarkan suara.
- Menggunakan equalizer grafis atau alat memperbaiki untuk suara rendah atau suara tinggi dan lain-lain untuk tambahan frekuensi tertentu, tidak boleh berlebihan meningkatkan suara kekuasaan tinggi, atau pun alat membesarkan suara akan cepat membebani.
- Jangan menyentuh selaput bergerak unit alat membesarkan suara sistem tergandang. Karena ini lebih mudah terusak, jadi tak boleh sentuh.

## Menyambungkan kekuasaan

- Produk ini dilengkapi dengan 2 kelompok terminal kabel masuk berjenis SPEAKON. Kelompok –kelompok terminal koneksi kabelnya memakai cara sambungan yang sama , gunakan kelompok yang nyaman.
- Dalam kondisi produk ini disambung dengan kekuasaan, jangan membuat sirkuit- pendek ke terminal sisa lain. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk atau kekuasaan.
  - Setelah terhubung, tarik kabel secara perlahan untuk memastikan apakah hubungan efektif dan andal. Koneksi tak baik mungkin menghasilkan suara terputus atau kebinginan.
  - Jika kawat inti kabel tersebut keluar dari terminal, mungkin saling bersentuhan. Hal ini akan menyebabkan kekuasaan yang berlebihan dan menyebabkan kegagalan pengoperasi kekuasaan.

1. mematikan listrik kekuasaan.
2. Hubungkan terminal masuk alat membesarkan suara dan kabel. Pedoman sambungan kabel adalah "+" dan "1 -".
3. Sambungkan kabel dan terminal keluar alat membesarkan suara. (Cara rincie, silahkan mengikuti buku instruksi kekuasaan.)
  - Kabel alat membesarkan suara Speakon dan terminal keluar alat membesarkan suara disambungkan:  
Speakon 1 + → kekuasaan +  
Speakon 1 - → kekuasaan -

## Menghubungkan dua alat membesarkan suara tambahan lain

- Produk ini dilengkapi dengan 2 kelompok terminal masuk kabel berjenis Speakon. Produk ini dapat dipakai bersama dengan alat membesarkan suara yang berjenis sama
- Menurut nilai impedansi kekuasaan yang berbeda, jumlah yang menghubungkan alat membesarkan suara juga berbeda. Untuk cara rincie, silahkan membaca buku instruksi kekuasaan.
- Gambar berikut ini menunjukkan kabel jika menyambungkan dua alat membesarkan suara .

## Papan nama berputar

- Papan nama produk ini bisa diputar.
- ketika menarik papan nama , Jangan terlalu keras sampai nama papan atau jaring besi dirusak bentuknya.

## Pemeliharaan kotak alat pembesarkan suara

- Menggunakan kain lembut untuk membersihkan debu dan kotoran.
- Jika kotak alat membesarkan suara sangat kotor, silahkan membersihkannya dengan kain lembut yang dicelupkan dalam pelarut netral yang diencerkan 5 sampai 6 kali oleh air, dan kemudian menggunakan kain kering menggosoknya. Jangan menggunakan cairan teripis,bensin, larutan membersih atau pelarut kimia lainnya pada atau dekat kotak suara , karena ini mungkin dapat merusak permukaan kotak suara. Selain itu, jangan menggunakan pestisida atau semprotan lainnya dekat alat membesarkan suara.

## Hal-Hal Perhatian

- BMB mungkin mengubah secara sebagian bahan, metode pembuatan atau desain dari komponen karena tujuan peningkatan produksi. Operasi ini biasanya diperkenalkan ke produk yang sudah ada tanpa pemberitahuan sebelumnya. Produk BMB saat ini mungkin berbeda dengan deskripsi yang dirilis dalam beberapa hal, tetapi kecuali dijelaskan lain, sama atau lebih baik dari spesifikasi desain aslinya.

## Malay

# Buku arahan

Terima kasih atas Anda telah membeli produk **BMB** ini. Sebelum memakai perkakas membesar buni ini, sila membaca buku arahan untuk mengoperasi dengan cara tepat. Setelah membaca, sila menyimpannya dengan baik untuk mendapat referensi di masa depan.

### Cara instalasi atau pengaturan

- Produk ini hanya boleh dipasang pelayan yang berpengalaman dan berkualifikasi instalasi untuk menginstalnya. Untuk kecelakaan , penyalahgunaan atau kecederaan yang disebabkan oleh instalasi dan pengaturan yang tidak tepat atau bencana alam, Maafkan kami tak bisa menanggung jawab untuk semua.
- Sebelum memasang produk ini pada dinding atau langit-langit, pastikan apakah kekuatan dinding atau langit-langit dapat sepenyuru mendukung beratnya produk ini (16.61kg). Jika ada ragu, sila berkonsultasi dengan ahli. Jika produk telah terjatuh, ada risiko besar yang menyebabkan cedera.
- Lima lubang skru dengan garis pusat sepanjangnya M10, dipasang di atas pembesar suara. Panel itu juga mempunyai lubang dengan garis pusat 35mm; lepaskan penutup lensa sebelum digunakan.
- Sebelum memakai rak berdiri, dan aksesoris logam bersama produk ini, pastikan apakah kekuatan para bagian dukungan cukup atau tidak.
- Jika perlu memindah dalam jarak pendek, Anda dapat memakai pegangan di sisi peti
- Jangan memasang perkakas membesar buni ini di lingkungan yang langsung kena sinar matahari atau lingkungan yang sangat lembab. Jangan juga menginstalnya di dekat kompor atau sumber panas lain.
- Untuk menampilkan buni frekuensi tinggi yang sempurna, perkakas membesar buni tinggi harus ditempatkan dalam ketinggian sama dengan teilinga pendengar.
- Untuk buni rendah, Anda dapat memerlukan perkakas membesar buni dekat ke dinding untuk meningkatkan tahap buni rendah (perkakas membesar buni diletek di sudut ruangan bisa memaksimumkan meningkatkan).
- Produk ini tidak memiliki fungsi melindungi dari magnet jika perkakas membesar buni dan TV terlalu dekat , warna TV mungkin kabur. Jika ini terjadi, sila matematik TV, dan kemudian menunggu 15 sampai 30 minit dan menghidupkan TV lagi. Jika masalah ini berlanjut, memindahkan perkakas membesar buni jauh dari TV.

### sebelum memakainya

- Nilai standar impedansi perkakas membesar buni ini adalah 8Ω. Ini berarti harus menyambungkannya ke kuasa yang bisa menerima beban kuasa ini(Nilai impedansi minimum dan maksimum biasanya ditandai pada tempat palam: misalnya "4Ω ~16Ω" atau "6Ω ~16Ω").
- Kuasa masuk maksimum perkakas membesar buni ini adalah 1200 watt (nilai kemuncak), kuasa masuk yang terlalu tinggi dapat merosak perkakas membesar buni ini. Jangan memakai kuasa yang melebihi nilai maksimum pada perkakas membesar buni ini.
- Anda harus memastikan kuasanya atau setidaknya melepaskan palarnya dari soket (jika kuasa bisa menahan) dulu, baru bisa menyambung, mengaktifkan atau menonaktifkan sistem audio atau bagiannya (pemutar CD, tuner, dll). Jika tidak, gangguan operasi itu bisa menyebabkan dan mempengaruhi perkakas membesar buni dan mungkin merosakkan unit perkakas membesar buni.
- Jangan memakai perkakas ini menghasilkan buni tinggi dalam kuasa rendah, dalam kondisi ini, gelombang harmonik akan menjadi kacau secara cepat, dan ini mungkin dapat merosak unit perkakas membesar buni..
- Memakai equalizer grafis atau perkakas memperbaiki untuk buni rendah atau buni tinggi dan lain-lain untuk tambahan frekuensi tertentu, tidak boleh berlebihan meningkatkan buni kuasa tinggi, atau pun perkakas membesar buni akan cepat membebani.
- Jangan menyentuh seluruh bergerak unit perkakas membesar buni sistem tergantung. Kerana ini Lebih mudah terosak, jadi tak boleh sentuh.

### Menyambungkan kuasa

Produk ini dilengkapi dengan 2 kelompok terminal wayar masuk berjenis SPEAKON. Kelompok –kelompok terminal koneksi wayarnya memakai cara sambungan yang sama , gunakan kelompok yang nyaman.

- Dalam kondisi produk ini disambung dengan kuasa, jangan membuat sirkuit- pendek ke terminal sisa lain. Hal ini dapat mengakibatkan kerrosakan produk atau kuasa
- Setelah terhubung, tarik wayar secara perlahan untuk memastikan apakah hubungan efektif dan andal. Koneksi tak baik mungkin menghasilkan buni terputus atau kebisingan.
- Jika kawat inti wayar tersebut keluar dari terminal, mungkin saling bersentuhan. Hal ini akan menyebabkan kuasa yang berkelebihan dan menyebabkan kegagalan pengoperayaan kuasa

1. memastikan listrik kuasa,
2. Hubungkan terminal masuk perkakas membesar buni dan wayar. Pedoman sambungan wayar adalah "+" dan "1 -."
3. Sambungkan wayar dan terminal keluar perkakas membesar buni. (Cara rincie, sila mengikutku buku arahan kuasa.)
  - Wayar perkakas membesar buni Speakon dan terminal keluar perkakas membesar buni disambungkan:  
Speakon 1 + → kuasa +  
Speakon 1 - → kuasa -

### Menghubungkan dua perkakas membesar buni tambahan lain

- Produk ini dilengkapi dengan 2 kelompok terminal masuk wayar berjenis Speakon. Produk ini dapat dipakai bersama dengan perkakas membesar buni yang berjenis sama
- Menurut nilai impedansi kuasa yang berbeda, jumlah yang menghubungkan perkakas membesar buni juga berbeda. Untuk cara terperinci, sila membaca buku arahan kuasa,
- Imej berikut ini menunjukkan wayar jika menyambungkan dua perkakas membesar buni .

### Papan nama berputar

- Papan nama produk ini bisa diputar.
- ketika menarik papan nama , Jangan terlalu keras sampai nama papan atau jaring besi dirosak bentuknya.

### penyelenggaraan peti perkakas pembesar buni

- Memakai fabrik lembut untuk membersihkan debu dan kotoran.
- Jika peti perkakas membesar buni sangat kotor, sila membersihkannya dengan fabrik lembut yang dicelupkan dalam pelarut netral yang diencerkan 5 sampai 6 kali oleh air, dan kemudian memakai fabrik kering menggosoknya. Jangan memakai cairan tertipis,bensin, larutan membersih atau pelarut kimia lainnya pada atau dekat peti buni , kerana ini mungkin dapat merosak permukaan peti buni. Selain itu, jangan memakai pestisida atau semprotan lainnya dekat perkakas membesar buni.

### Hal-hal perhatian

BMB boleh mengubah bahan, kaedah pembuatan, atau reka bentuk komponen untuk tujuan penambahbaikan produk. Operasi itu biasanya diperkenalkan kepada produk sedia ada tanpa notis. Produk BMB semasa mungkin berbeza dari keterangan yang diterbitkan dalam beberapa bidang, yang menyamai atau lebih baik daripada spesifikasi reka bentuk asal kecuali dinyatakan lain.

Russian

# Руководство по эксплуатации

Выражаем благодарность за вашу покупку продукции **BMB**. Просим внимательно прочитать руководство по эксплуатации для пользователей перед использованием данной продукции, чтобы вы полностью освоили различные функции данного оборудования. Просим сохранять данное руководство как следует и положить на удобном месте для справки.

## О установке или способах настройки

- Квалифицированный персонал по монтажу с rationalным опытом только допускается к монтажу данной продукции. Мы не несем ответственности за аварии, травматизм или соответственные повреждения в связи с неправильным монтажем, настройкой, ошибочным использованием, реконструкцией или стихийных бедствиями.
- Просим проверить качество прочности стен или потолков перед монтажем продукции на стенах или потолках, чтобы они могли поддержать массу продукции (16,61 кг). Следует обратиться к специалистам за советом при вопросах. Падение данной продукции может вызвать серьезный травмизм.
- На кровле изделия есть 5 винтового колодца M10 используется для монтажа громкоговорителя, на нижней стороне оборудует 1 отверстие для вытяжной тяги Ø35, до использования должно сначала вывернуть заборочный винт.
- Следует сначала подтвердить прочность несущих узлов перед совместного использованием данной продукции с стойками и металлических приспособлений.
- Можно использовать ручкой на боковой стороне корпуса при перемещении на короткое расстояние.
- Нельзя устанавливать громкоговоритель в окружающей среде с непосредственным солнечным излучением или влажной. Также нельзя установить около пени или других источников тепла.
- Чтобы воспроизвести высокочастотные звуки лучше, высокочастотный громкоговоритель следует установить на высоте, равной ушам слушателей.
- Можно усиливать низкочастотные звуки путем установки громкоговорителя около стен( установить громкоговоритель в углах помещения, чтобы усилив звуки нижних частот в максимальной мере)
- Данная продукция не обладает экранирующей функцией от магнитности. Если громкоговоритель находится слишком близко к телевизору, то цветность телевизора может быть смутной. При таких случаях можно выключать телевизор, потом включать снова через 1530- мин. Нужно установить громкоговоритель удало от телевизора, если такая проблема продолжает существовать.

## Перед использованием

- Номинальное сопротивление данного громкоговорителя составляет 8Ω. Надо подключать его к усилителю мощности таких нагрузок (Макс, и мин. допустимое сопротивление усилителя мощности показаны около разъема громкоговорителя: например, "4Ω~ 16Ω" или "6Ω~ 16Ω").
- Максимальная входная мощность громкоговорителя 1200 Вт(пиковое значение), слишком высокая входная мощность может повредить громкоговорителю. Нельзя наложить на громкоговорителя мощность, превышающую максимальную.
- Надо подключать, включать или выключать аудиосистему или часть (плеер диска, панель и др.) при выключении усилителя мощности или по крайней мере, отключения разъема громкоговорителя (если усилитель мощности допускается). В противном случае беспорядки с этими операциями могут оказаться влияние на громкоговоритель и могут повредить блоку громкоговорителя.
- Нельзя заставить усилитель мощности низкой мощности проиницент звуки высокого тона. В таком случае гармоническое искажение растет резко, и может повредить блоку громкоговорителя.
- Нельзя повышать тон усилителя мощности без пределов, когда усилить определенную частоту с помощью графического балансира, или корректора нижних или высоких частот и др. В противном случае громкоговоритель перегружен быстро.
- Нельзя трогать копеечную пленку и подвесную систему блока громкоговорителя. Нельзя трогать в связи с их хрупкостью.

## Подключение к усилителю мощности

- Данная продукция оснащена двумя группами входных клемм SPEAKON. Клеммы – одинакового способа параллельной связи. Просим пользоваться более удобной группой после проверки,
- Нельзя проводить короткое замыкание остальных клемм при подключении продукции к усилителю мощности. В противном случае это может вызвать неисправности продукции или усилителя мощности.
  - Вытигивать кабели без силы после подключения, чтобы подтвердить прочность и надежность подключения. Плохое подключение может вызвать прерыв звуков или шумы.
  - Если сердечники кабеля распущены из клемм, они могут прикасаться друг к другу. Это может вызвать перегрузку усилителя мощности и неисправность

1. Выключить источник питания усилителя мощности.
2. Соединить входную клемму громкоговорителя и кабель. Обозначение линий - " + " и " - ".
3. Соединить кабель и выходную клемму громкоговорителя усилителя мощности. (Подробный способ соединения приведен в инструкции усилителя мощности).
  - Соединение кабеля громкоговорителя Speakon и выходной клеммы громкоговорителя усилителя мощности:  
Speakon 1 + → усилитель мощности +  
Speakon 1 - → усилитель мощности -

## Подключение к другим громкоговорителям

- Данная продукция оснащена двумя группами входных клемм типа SPEAKON. Можно подключать к другим громкоговорителям подобного типа,
- Можно подключать к различному количеству громкоговорителя в зависимости от номинальному сопротивлению усилителя мощности. Подробное описание приведено в инструкции усилителя мощности.
- В ник, рис, показано подключение к двумя громкоговорителям.

## Вращение таблички

- Табличка данной продукции можно вращаться.
- Не наложить большие силы при вытяжке таблички, чтобы избежать деформации таблички или железной сетки.

## Обслуживание динамика

- Вытереть пыли и грязи мягкой тряпкой.
- Если динамики очень грязный, то следует вытереть мягкой тряпкой, замоченной нейтральным растворителем, разбавленным водой на 56- раз. Нельзя пользоваться разбавителем, бензином, очищающим средством или другими химическими растворителями и др. на динамиках или около них, а то возможно повредить поверхности динамика. Кроме того, нельзя пользоваться пестицидом или другими спреями.

## Особые положения

BMB может частично изменять материал, метод изготовления или проектирование компонентов с целью улучшения продукта. Эти операции обычно вводятся в существующие продукты без предварительного уведомления. Текущие продукты BMB могут отличаться от опубликованных описаний в некоторой области, однако если не указано иное, они равны или превосходят первоначальные спецификации проектирования.

Thai

## คู่มือการใช้งาน

ขอบคุณมาก สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ **BMB** รุ่นนี้

ก่อนที่จะใช้คำใบ้ใน ไปรษณีย์การใช้งาน สำหรับการดำเนินงาน ที่เหมาะสม หลังจากที่ได้อ่าน ผ่านไปรษณีย์ไว้ สำหรับ การอ้างอิงในอนาคต

## วิธีการติดตั้ง หรือการตั้งค่า



ก่อนหน้า | ถัดไป



### การเขียนตัวเครื่องภาษาไทยสีชมพู

- ผลลัพธ์ที่นี่เป็นรากศักดิ์สิทธิ์ให้กับบุญธรรม SPEAKON 2 ชุด ซึ่งต้องการให้เป็นรากแบบที่ดีที่สุด เป็นรากที่มีความและภาระในการใช้งาน  
○ ในกรณีที่ต้องการให้รากมีความคงทนอยู่ในดินนานๆ ต้องใช้รากแบบนี้ แต่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เสื่อมสภาพ  
○ สำหรับรากเชื้อรากน้ำ สำหรับพืชที่ต้องการน้ำมาก เช่น ข้าว ฯลฯ มีการเชื้อรากอยู่ในน้ำมาก จึงเรียกว่ารากน้ำ ดังนั้นการดูแลรักษาต้องดูแลให้ดี อาจต้องเปลี่ยนแปลงรากใหม่ได้  
○ สำหรับรากเชื้อรากดิน สำหรับพืชที่ต้องการน้ำน้อย เช่น ข้าวโพด ฯลฯ มีการเชื้อรากอยู่ในดินมาก จึงเรียกว่ารากดิน ดังนั้นการดูแลรักษาต้องดูแลให้ดี อาจต้องเปลี่ยนแปลงรากใหม่ได้  
○ รากของพืชจะมีรากหัวและรากท่อน รากหัวจะมีรากน้ำ รากท่อนจะมีรากดิน ให้รากหัวอยู่ในน้ำจะดีที่สุด แต่ต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

1. ปิดไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน เช่น โคมไฟ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเสียง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ฯลฯ
  2. เตรียมของที่จะนำไปเผา เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า ฯลฯ
  3. เตรียมถังขยะและถุงหู提袋 ที่จะนำไปเผา เช่น ถังขยะ ถุงหู提袋 ฯลฯ

ก่อนเผาต้องเตรียมไฟ Speaks กับรักษาระดับความปลอดภัย เช่น:

  - อย่าเผาต่ำกว่าระดับ Speaks
  - อย่าเผาบน Speaks

www.EasyEngineering.net

- ผลักดันให้มีชีวิตช่วงต้นอันทุกแบบ Speaker 2 คน สามารถเรื่องเล่าต่อภาระให้เป็นประกายเดิมกัน กลับมาใหม่
  - ดูแล อบรม ให้ความรู้ทางด้านภาษาและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง จัดนิทรรศการหรือเรื่องเล่าเพื่อแสดงถึงความสามารถที่มี สานสัมരักษ์เชิงตื้อ ไปร่วมอยู่ในการใช้งาน ของคนต่อช่วงเวลาเดียวกัน

ผู้ดูแลระบบ

- แพลตฟอร์มจัดการห้องเรียนที่นำเสนอการอนุมัติได้
  - บันทึกและประเมินผลและให้คะแนนผู้เรียน ฉะนั้นระบบจะร่วมกับไปรษณีย์เพื่อส่งเอกสารฉบับไปใบ ผู้สอนต้องขออนุมัติใบไปรษณีย์และผู้เรียนก็จะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์

### การนำร่องร่องรอยการดำเนินการ



คําเตือน

BMG อาจเปลี่ยนรัฐสัมภาร์ ให้การผลิต หรือการออกแนวโน้มของสัญญาณประกอบของส่วน เทื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น กรณีการเหล่านี้ อาจถูกนำไปใช้กับสินค้าที่อยู่ในโภคภัย ไม่ว่าจะเป็นเจลที่ห้ามครัวหนาแน่นสัตต์ BMG ปัจจุบันอาจคาดการ์ไปจากช่องบูรณะที่ประกาศในงวดนี้ ประการ “ให้เก็บเวลาเก็บหรือตัดวาระสเปคเดิมที่ออกแนวเดิม เน้นตัวต่อตัวที่อยู่ในงวดนี้อีกครั้ง”

## Spanish

# Manual de instrucciones

Gracias por comprar este producto **BMB**.

Antes de utilizar este altavoz, por favor lea detenidamente el manual de instrucciones para la operación correcta. Luego de leer todo el manual, por favor conservarlo adecuadamente, sirviendo como documento de referencia en el futuro.

### Sobre los modos de instalación o de colocación

- Solamente el personal que cuenta con experiencias adecuadas y debidamente calificado está habilitado para instalar el presente producto. No asumimos ninguna responsabilidad por los accidentes, lesiones o daños causados por instalación o colocación incorrecta, por uso indebido, por remodelación o por catástrofes naturales.
- Antes de instalar el presente producto a la pared o al techo, por favor confirme primero que la resistencia de la pared o del techo esté en condiciones de soportar la masa del presente producto (16,61 kg). En caso de tener alguna duda, por favor comuníquese con los especialistas. La caída del presente producto puede provocar lesiones graves.
- Cinco agujeros de los tornillos de Diametro M10 para el montaje del altavoz se pueden encontrar en la parte superior. También hay agujeros de Ø35 en el panel inferior; por favor, quite las capas antes de su uso.
- Antes de usar el presente producto junto con el soporte y los repuestos metálicos, por favor confirme primero que dichos componentes de apoyo tengan suficiente resistencia.
- Cuando necesite trasladarlo a corta distancia, puede usar manijas que están en las partes laterales de la caja.
- Se prohíbe instalar el altavoz en un lugar expuesto a la luz solar o en un lugar muy húmedo. También se prohíbe instalarlo cerca de la estufa u otras fuentes de calor.
- Para perfeccionar la reproducción de sonido de alta frecuencia, el altavoz de agudo debe situarse a la altura de las orejas del oyente.
- Respecto al sonido grave, puede reforzar el nivel de sonido grave al colocar el altavoz cerca de la pared (al colocar el altavoz en los rincones de las habitaciones, puede reforzar el sonido grave en la mayor medida posible).
- El presente producto no posee funciones de apantallamiento magnético. En caso de que el altavoz y el televisor estén demasiado cerca, el televisor refleja colores poco claros. Si aparece este tipo de situaciones, por favor apague el televisor, luego debe esperar 15 ~ 30 minutos para encenderlo nuevamente. Si persiste este problema, por favor coloque el altavoz lejos de televisor.

### Antes de su utilización

- La impedancia nominal del altavoz es de 8 Ω. Es necesario conectarlo con aquel amplificador de potencia compatible (la mínima impedancia y la máxima impedancia del amplificador de potencia usualmente están indicadas en el conector de altavoz: por ejemplo “4Ω ~ 16Ω” ó “6Ω ~ 16Ω” ).
- La máxima potencia de entrada de altavoz es de 1200 vatios (pico), al tener una potencia de entrada excesivamente alta, dañará el altavoz. Se prohíbe aplicar potencia que supere a la máxima potencia al altavoz.
- Debe conectar, encender o apagar el sistema de audio o parte de dicho sistema (reproductor de CD, sintonizador, entre otros) cuando el amplificador de potencia esté pagado o de haber desconectado por menos el conector de altavoz (si está permitido por el amplificador de potencia). En caso contrario, las interferencias causadas por dichas operaciones afectarán el altavoz y puede dañar la unidad de altavoz.
- Se prohíbe forzar el amplificador de potencia para que produzca sonido a alto volumen, ya que bajo este tipo de situaciones, agravará rápidamente la distorsión armónica y puede dañar la unidad de altavoz.
- Cuando utilice ecualizador gráfico o corrector de grave y agudo, entre otros, para reforzar la frecuencia específica, debe cuidar de no aumentar excesivamente el volumen de sonido del amplificador de potencia, en caso contrario provocará rápidamente la sobrecarga de altavoz.
- Se prohíbe tocar el diafragma y el sistema de suspensión de la unidad de altavoz. Ya que ellos son muy susceptibles al deterioro, se prohíbe tocarlos.

### Conectar el amplificador de potencia

El presente producto ofrece 2 grupos de borne de entrada de tipo SPEAKON. Los bornes usan los mismos modos de conexión en paralelo, por favor utilice el grupo que considere más fácil de usar.

- Cuando esté conectado el presente producto con el amplificador de potencia, debe evitar el cortocircuito de los bornes restantes. En caso contrario, puede provocar fallas del presente producto o del amplificador de potencia.
- Estirar suavemente los cables luego de haber realizado la conexión, confirmando que estén conectados de manera confiable. Al tener una conexión defectuosa, puede producir sonido o ruido discontinuo.
- Si los filamentos del cable se desprenden del borne, pueden chocarse entre sí. Esto provocará la sobrecarga del amplificador de potencia, causando como consecuencia falla de parada de funcionamiento del amplificador de potencia.

1. Apagar la alimentación del amplificador de potencia.
2. Conectar el terminal de entrada del altavoz con el cable. Las guías de conexión son “+” y “-”.
3. Conectar el cable con el terminal de salida del altavoz del amplificador de potencia. (El modo de conexión detallado, debe cumplir con lo establecido en el manual de instrucciones del amplificador de potencia.)
  - Conectar el cable del altavoz Speakon con el terminal de salida del altavoz del amplificador de potencia:  
Speakon 1 + → amplificador de potencia +  
Speakon 1 - → amplificador de potencia -

### Conectar otros altavoces

- El presente producto ofrece 2 grupos de bornes de entrada de tipo SPEAKON. Pueden conectarlos con otros altavoces que sean del mismo tipo que el presente producto.
- La cantidad de altavoces conectados son diferentes, según las distintas impedancias nominales del amplificador de potencia. Para más detalles, por favor tome como referencia el manual de instrucciones del amplificador de potencia.
- En la siguiente figura está indicada la conexión de 2 altavoces.

### Giro de la placa de identificación

- La placa de identificación del presente producto se puede girar.
- Cuando saca y gira la placa de identificación, no debe aplicar fuerza excesiva mayor, para evitar que la placa de identificación o la malla sufra alguna deformación.

### Mantenimiento de la caja acústica

- Por favor utilice un paño suave para limpiar el polvo y la suciedad.
- Si la caja acústica está extremadamente sucia, por favor utilice un paño suave y mojar el paño con solvente neutro diluido en agua que sea 5 ~ 6 veces la cantidad de dicho solvente, luego limpíela con un paño seco. Se prohíbe utilizar diluyente, gasolina, detergente u otro solvente químico para limpiar la caja acústica o sus alrededores, en caso contrario puede dañar la superficie de la caja acústica. Asimismo, por favor evite utilizar insecticida u otros aerosoles cerca de altavoz.

### Precauciones

BMB puede modificar en parte el material, el método de fabricación o el diseño de los componentes, con el fin de mejorar el producto. Estas operaciones se introducen normalmente en los productos existentes sin previo aviso. Los productos actuales de BMB pueden diferir en algunos aspectos de las descripciones publicadas, pero son iguales o mejores que las especificaciones del diseño original, a menos que se indique lo contrario.

Vietnamese

# Sách hướng dẫn sử dụng

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm **BMB** này.

Trước khi sử dụng bộ loa, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để thao tác đúng cách. Sau khi đọc hết, hãy bảo quản tốt để tham khảo ngày sau.

## Phương pháp lắp đặt hoặc thiết đặt có liên quan

- Sản phẩm này chỉ dành cho nhân viên có kinh nghiệm thích hợp, có tư cách lắp đặt thực hiện việc lắp đặt, Đối với những sự cố, làm bị thương người hoặc hư hỏng có liên quan do việc lắp đặt, sử dụng không chính xác, sửa đổi thiết bị hoặc thiên tai gây ra, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm nào.
- Trước khi lắp đặt sản phẩm này trên tường hoặc trần, vui lòng xác định cường độ của tường hoặc trần có thể chịu đầy đủ khối lượng của sản phẩm này (16,61kg) hay không. Nếu có thắc mắc hãy tự vẫn chuyển già. Nếu sản phẩm này rơi xuống có thể gây tổn thương nặng.
- 5 lỗ bulong M10 để lắp đặt loa ở mặt trần. Còn côn Ø35 lỗ ở ván dày. Hãy gõ bô cái nắp trước khi sử dụng.
- Trước khi sử dụng sản phẩm này với các giá đỡ, linh kiện kim loại, hãy xác định trước những linh kiện chống đỡ này có cường độ dày dặn hay không.
- Nếu cần di chuyển với cự ly ngắn, có thể sử dụng cái tay nắm ở mặt bên của hộp.
- Đứng lắp đặt bộ loa trong môi trường bị ánh sáng chiếu trực tiếp hoặc đặc biệt ánh ướt. Cũng đứng lắp đặt gần lò lửa hoặc các nguồn nhiệt khác.
- Để tái tạo âm thanh tần số cao hoàn hảo, loa âm cao phải được đặt ở độ cao ngang với tai thính giả.
- Đối với âm thấp, có thể đặt loa gần tường để tăng cường mức âm thấp (khi đặt loa ở góc tường có thể tăng cường âm thấp ở mức cao nhất).
- Sản phẩm này không có chức năng chặn từ. Nếu đặt bộ loa qua gần máy tivi thì màu sắc của tivi có thể bị mờ. Nếu xảy ra tình hình này, hãy tắt máy tivi, 15 đến 30 phút sau bật nguồn lại. Nếu vẫn đề này vẫn còn, hãy đặt bộ loa xa cách máy tivi.

## Trước khi sử dụng

- Trở kháng danh định của loa này là 8Ω. Phải nối với máy khuếch đại có thể chấp nhận phu tải này (trở kháng nhỏ nhất và lớn nhất mà máy khuếch đại có thể chấp nhận thông thường được đánh dấu ở lỗ cảm ứng: ví dụ “4Ω đến 16Ω” hoặc “6Ω đến 16Ω”).
- Công suất đầu vào lớn nhất của loa này là 1200 watt (cao điểm), công suất đầu vào quá cao sẽ làm hỏng loa. Để giảm công suất loa vượt quá công suất lớn nhất.
- Phải kết nối, bắt hoặc tắt hệ thống âm thanh hoặc bộ phận của nó (máy phát CD, máy đĩa sóng xanh) ở trạng thái tắt máy khuếch đại hoặc ít nhất cắt mạch cảm ứng. Nếu không, những tháo tách này gây nhiều tiếng hú khi khởi động bộ loa và có thể làm hỏng bộ phận loa.
- Đứng cường bức máy khuếch đại công suất nhỏ phát ra âm thanh âm lượng cao, dưới tình hình này, biến dạng sóng hài sẽ tăng dữ dội, có thể làm hỏng bộ phận loa.
- Khi tăng cường tần suất đặc biệt bằng bộ điều chỉnh âm sắc hoặc bộ hiệu chỉnh âm thấp, âm cao, đứng điều chỉnh quá cao âm lượng của máy khuếch đại, nếu không, loa sẽ quá tách nhanh.
- Đứng chạm vào mang rung và hệ thống treo của bộ phận loa. Vì chúng dễ bị làm hỏng, cầm chạm vào.

## Nối kết máy khuếch đại

Sản phẩm này có 2 cổng nối dây đầu vào kiểu SPEAKON. Những cổng nối dây này là mạch nối song song hoàn toàn như nhau, hãy sử dụng tốn nào tiện lợi hơn.

- Khi sản phẩm này ở trạng thái nối kết với máy khuếch đại, đừng đoán mạch những cổng nối dây còn lại. Nếu không, có thể làm trục trặc sản phẩm này hoặc máy khuếch đại.
- Sau khi nối kết xong, kéo nhẹ cáp điện để xác định đã nối kết hoàn hảo hay chưa. Nối kết không tốt có thể làm gián đoạn âm thanh hoặc gây tiếng ồn.
- Nếu ruột dây của cáp điện tắn rã từ đầu nối dây và có thể chạm vào nhau. Điều này sẽ làm máy khuếch đại quá tải mà gây trực trặc máy khuếch đại.

- Tắt nguồn điện máy khuếch đại,
- Nối kết cổng nối dây đầu vào loa và cáp điện. Chỉ dẫn nối kết là “1+” và “1-“.
- Nối kết cáp điện với cổng nối dây đầu ra loa của máy khuếch đại. (Phương pháp nối kết chi tiết hãy làm theo sách hướng dẫn sử dụng của máy khuếch đại.)
  - Cách nối kết cáp điện loa Speakon với cổng nối dây đầu ra loa:  
Speakon 1+ → máy khuếch đại +  
Speakon 1- → máy khuếch đại -

## Nối kết loa khác

- Sản phẩm này có 2 cổng nối dây đầu vào kiểu SPEAKON. Có thể nối kết với bộ loa khác cùng loại sản phẩm này.
- Số lượng loa có thể nối kết tùy theo trở kháng danh định của máy khuếch đại. Tình hình chi tiết hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của máy khuếch đại.
- Bản vẽ bên dưới cho thấy cách nối dây khi nối kết 2 cái loa.

## Xoay biến hiệu

- Biến hiệu của sản phẩm này có thể xoay được
- Khi kéo biến hiệu ra để xoay chuyển, chú ý không dùng sức quá mức làm cho biến hiệu hoặc lưỡi sắt biến dạng.

## Bảo dưỡng bộ loa

- Hãy dùng vải mềm lau chùi bụi và chất bẩn.
- Nếu bộ loa quá bẩn, hãy dùng vải mềm đã chàm dung dịch trung tính được pha loãng với nước gấp 5 đến 6 lần, sau đó lau chùi bằng vải khô. Đừng sử dụng chất pha loãng, dầu xăng, chất vệ sinh hoặc các dung dịch hóa học khác trên hoặc ở gần bộ loa, nếu không thi có thể làm tổn thương bề mặt bộ loa. Ngoài ra, đừng sử dụng thuốc trừ sâu hoặc thuốc phun khử xung quanh bộ loa.

## Những vấn đề cần chú ý

"BMB" có thể thay đổi một phần vật liệu phương pháp sản xuất hoặc thiết kế của các bộ phận nhằm mục đích cải tiến sản phẩm.Các thao tác này thường được áp dụng cho các sản phẩm hiện có mà không cần thông báo.Một số phương diện của các sản phẩm BMB hiện tại có thể khác với các mô tả đã công bố, trừ khi có giải thích riêng, nếu không mặc định thông số kỹ thuật sẽ bằng hoặc tốt hơn các thông số kỹ thuật thiết kế ban đầu.

## SPECIFICATIONS

System Type .....	Two-Way loudspeaker, bass reflex
Frequency Range (-10dB) *1 .....	57Hz-20kHz
Frequency Response ( $\pm 3\text{dB}$ ) *1 .....	.95Hz-20kHz
Sound Pressure Level *2 .....	93dB
Impedance .....	8 Ω
Max Sound Pressure Level *3 .....	118dB (Peak 124dB)
Power Capacity .....	Continuous 300W, Program 600W, Peak 1200W
Dimensions .....	(W) 319mm x (H) 530mm x (D) 357mm (12.5" x 20.8" x 14.0")
Shipping Dimensions .....	(W) 425mm x (H) 635mm x (D) 460mm (16.7" x 25" x 18.1")
Net Weight .....	16.61kg (36.6lbs)
Shipping Weight .....	21.85kg (48.17lbs)
Input Connectors .....	Speaker Connector (4P) x 2
Pole Mount Cap .....	Φ36mm (1.4"), Depth 75mm (3.0")
Speaker unit .....	LF Unit: 250mm (10") Cone, 65mm (2.6") Voice Coil x 1 HF Unit: 25mm (1") Throat, 34.4mm (1.35") Voice Coil x 1
Enclosure Construction .....	15mm (0.6") Plywood
Accessories .....	Owners manual Registration card

\*1 Full space (4π) conditions

\*2 1w1m on-axis, swept-sine in anechoic environment

\*3 Calculated

## 規格

系統类型 .....	2分頻低音反射型
频率范围 (-10dB) *1 .....	.57Hz-20kHz
频率响应 ( $\pm 3\text{dB}$ ) *1 .....	.95Hz-20kHz
灵敏度 *2 .....	93dB
额定阻抗 .....	8 Ω
最大声压级 *3 .....	118dB (峰值 124dB)
系统功率 .....	连续300W, 音乐信号600W, 峰值1200W
产品尺寸 .....	(宽) 319mm x (高) 530mm x (深) 357mm (12.5" x 20.8" x 14.0")
外箱尺寸 .....	(宽) 425mm x (高) 635mm x (深) 460mm (16.7" x 25" x 18.1")
净重 .....	16.61kg (36.6lbs)
运输重量 .....	21.85kg (48.17lbs)
连接插口 .....	音箱插头(4P) x 2
支架托盘 .....	Φ36mm (1.4"), 深度 75mm (3.0")
扬声器单元 .....	低音单元: 250mm (10") 纸盆, 65mm (2.6") 音圈 x 1 高音单元: 25mm (1") 膜管, 34.4mm (1.35") 音圈 x 1
板材 .....	高音单元: 25mm (1") 膜管, 34.4mm (1.35") 音圈 x 1
附件 .....	15mm (0.6") 夹板 使用说明书 产品登记卡

\*1 全空间 (4π) 条件

\*2 1w1m 同轴, 消声环境下正弦扫频

\*3 计算

## فُصَاصَاتِم

نوع الانعكاس مع الجيوبثنائي الانبعاث.....	نوع النظام.....
كلب هرتز (10-) ديبول *1 ..... 57 - 20 كيلو هرتز ..... 1 *	كلب هرتز (10-) ديبول *1 ..... 57 - 20 كيلو هرتز ..... 1 *
مساجنة التردد (± 3) ديبول ..... 95 ..... 1 *	مساجنة التردد (± 3) ديبول ..... 95 ..... 1 *
الحساسية *2 ..... 8 ..... 2 *	الحساسية *2 ..... 8 ..... 2 *
الملاعنة المقدرة ..... 6 ..... 3 *	الملاعنة المقدرة ..... 6 ..... 3 *
الحد الأقصى من مستوى ضغط الصوت *3 ..... 118 ..... 118 ديبول (الذروة 124dB)	الحد الأقصى من مستوى ضغط الصوت *3 ..... 118 ..... 118 ديبول (الذروة 124dB)
قدرة النظام ..... 300 ..... 300	قدرة النظام ..... 300 ..... 300
أبعاد المتنفس ..... 357 ..... 357 (عرض) مم x (ارتفاع) مم x (عمق) مم	أبعاد المتنفس ..... 357 ..... 357 (عرض) مم x (ارتفاع) مم x (عمق) مم
أبعاد الكرتون ..... 460 ..... 460 (عرض) مم x (ارتفاع) مم x (عمق) مم	أبعاد الكرتون ..... 460 ..... 460 (عرض) مم x (ارتفاع) مم x (عمق) مم
وزن الصافي ..... 16.61 ..... 16.61	وزن الصافي ..... 16.61 ..... 16.61
وزن الشحن ..... 48.17 ..... 48.17	وزن الشحن ..... 48.17 ..... 48.17
مقاييس التوصيل ..... 21.85kg ..... 21.85kg	مقاييس التوصيل ..... 21.85kg ..... 21.85kg
القطر ..... 36 ..... 36	ال قطر ..... 36 ..... 36
خط العرض ..... 75 ..... 75	خط العرض ..... 75 ..... 75
خط العرض ..... 14 ..... 14	خط العرض ..... 14 ..... 14
خط العرض ..... 12.5 ..... 12.5	خط العرض ..... 12.5 ..... 12.5
خط العرض ..... 20.8 ..... 20.8	خط العرض ..... 20.8 ..... 20.8
خط العرض ..... 14.0 ..... 14.0	خط العرض ..... 14.0 ..... 14.0
خط العرض ..... 16.7 ..... 16.7	خط العرض ..... 16.7 ..... 16.7
خط العرض ..... 25 ..... 25	خط العرض ..... 25 ..... 25
خط العرض ..... 18.1 ..... 18.1	خط العرض ..... 18.1 ..... 18.1
خط العرض ..... 1.35 ..... 1.35	خط العرض ..... 1.35 ..... 1.35
خط العرض ..... 34.4 ..... 34.4	خط العرض ..... 34.4 ..... 34.4
خط العرض ..... 1 ..... 1	خط العرض ..... 1 ..... 1
اللحافة ..... 0.6 ..... 0.6	اللحافة ..... 0.6 ..... 0.6
الملحق ..... 15 ..... 15	الملحق ..... 15 ..... 15
دليل المعلومات ..... 15 ..... 15	دليل المعلومات ..... 15 ..... 15
بطاقة تسجيل المنتج ..... 15 ..... 15	بطاقة تسجيل المنتج ..... 15 ..... 15

1 \* مساحة كاملة شرط (4π)

2 \* محوري, مسح التردد الجيبى في بيئة دائمة

3 \* حساب

## 사양

시스템 유형 .....	2웨이 로드스피커, 자음반 사형
주파수 범위(-10dB) *1 .....	57Hz-20kHz
주파수 응답(±3dB) *1 .....	.95Hz-20kHz
감도 *2 .....	93dB
경계 저항 .....	8 Ω
최대 음압레벨 *3 .....	118dB (피크 124dB)
시스템 출력 .....	연속 300W, 프로그램 600W, 피크 1200W
제품 사이즈 .....	(너비) 319mm x (높이) 530mm x (깊이) 357mm (12.5" x 20.8" x 14.0")
선적 사이즈 .....	(너비) 425mm x (높이) 635mm x (깊이) 460mm (16.7" x 25" x 18.1")
순량 .....	16.61kg (36.6lbs)
선적 중량 .....	21.85kg (48.17lbs)
인포 커넥터 .....	스피커 커넥터(4P) x 2
풀 마운트 캡 .....	Φ36mm(1.4"), 깊이 75mm(3.0")
스피커 유닛 .....	지름 유닛: 250mm(10") 콘, 65mm(2.6") 보이스 코일 x 1 고음 유닛: 25mm(1") 스트로트, .34.4mm(1.35") 보이스 코일 x 1 15mm(0.6") 핀판 액세서리 .....
스피커풋 .....	사용 설명서 등록 카드

\*1 전공간 (4π) 조건

\*2 동축, 소음환경에서 정현 스위프

\*3 계산

## Especificaciones

Tipe Sistem .....	Tipe reflejos bas dua frekuensi pecahan
Lingkup Frekuensi (-10dB) *1 .....	57Hz-20kHz
Respons Frekuensi (±3dB) *1 .....	.95Hz-20kHz
Sensitivitas *2 .....	93dB
Impedansi Pengental .....	8 Ω
Tingkat Tekanan Suara Maksimum *3 .....	118dB (nilai puncak 124dB)
Daya Sistem .....	Berputar-turut 300W, Sinyal musik 600W, Nilai puncak 1200W
Ukuran Produk .....	(lebar) 319mm x (tinggi) 530mm x (kedalaman) 357mm (12.5" x 20.8" x 14.0")
Ukuran Kotak Luar .....	(lebar) 425mm x (tinggi) 635mm x (kedalaman) 460mm (16.7" x 25" x 18.1")
Berat Bersih .....	16.61kg (36.6lbs)
Berat Pengangkut .....	21.85kg (48.17lbs)
Soket Koneksi .....	Soket kotak buntut (4P) x 2
Baki Braket .....	Φ36mm (1.4"), Kedalaman 75mm (3.0")
Unit Loudspeaker .....	Unit bas: 250mm (10") Kerucut kertas, 65mm (2.6") Kumparan suara x 1 Unit suara tinggi: 25mm (1") Tabung tenggorokan, 34.4mm (1.35") Kumparan suara x 1
Material Lembar .....	15mm (0.6") Pelat penjepit
Lampiran .....	Manual Penggunaan Kartu Pendaftaran Produk

\*1 Kondisi (4π) ruang penuh

\*2 Koaksial 1w1m, frekuensi sapuan sinus di lingkungan anechoic

\*3 Perhitungan

## Spesifikasi

Jenis sistem .....	2 halai frekuensi reflektif bunyi rendah
Jarak frekuensi (-10dB) *1 .....	57Hz-20kHz
Frekuensi Tanggapan (±3dB) *1 .....	.95Hz-20kHz
Sensitiviti *2 .....	93dB
Impedansi berkadar .....	8 Ω
Tahap tekanan bunyi maksimum *3 .....	118dB (nilai puncak bunyi 124dB)
Kuasa sistem .....	300W berterusan, isyarat muzik 600W, nilai puncak bunyi 1200W
Saiz Produk .....	(lebar) 319mm x (tinggi) 530mm x (dalam) 357mm (12.5" x 20.8" x 14.0")
Saiz kotak luar .....	(lebar) 425mm x (tinggi) 635mm x (dalam) 460mm (16.7" x 25" x 18.1")
Berat bersih .....	16.61kg (36.6lbs)
Berat Penghantaran .....	21.85kg (48.17lbs)
Soket sambungan .....	soket penyambung bunyi (4P) x 2
Kutub pasang kepala .....	Φ36mm (1.4"), dalam 75mm (3.0")
Unit pembesar suara .....	Unit bunyi rendah: 250mm (10") kon pembesar suara, 65mm (2.6") gegelegul suara x 1 Unit bunyi tinggi: 25mm (1") tub kerongkon, 34.4mm (1.35") gegelegul suara x 1
Papan .....	.15mm (0.6") serihan
Aksesori .....	Buku Arahan penggunaan produk kad pendaftaran

\*1 syarat ruang penuh (4π)

\*2 1w1m sepaksi, sapu sinusoidal dalam persekitaran muffler

\*3 Perhitungan

## Спецификации

Тип системы .....	Двухполосный динамик, басовый рефлекторный тип
Диапазон частот (-10dB)*	57Гц-20Кгц
Частотная характеристика (+3dB)*	95Гц-20Кгц
Чувствительность *2	93дБ
Номинальное сопротивление .....	8 Ом
Максимальный уровень звукового давления *3 .....	118дБ .....(пиковое значение 124дБ)
Мощность системы .....	Непрерывно 300Вт; музикальный .....сигнал 600Вт; пиковое значение 1200Вт
Размер продукции.....(Ширина) 319мм x (Высота) 530мм x (Глубина) 357мм .....(12.5" x 20.6" x 14.0")	
Габаритные размеры ящика .....	(Ширина) 425мм x .....(Высота) 635мм x (Глубина) 460мм .....(16.7" x 25" x 18.1")
Вес нетто .....	16.6кг (36.6 фунтов)
Вес при транспортировке .....	21.85кг (48.17фунтов)
Соединительное гнездо .....	Разъем динамика (4Р) x 2
Лоток для кронштейна .....	Ф36мм (1.4"), глубина 75мм (3.0")
Блок динамика .....	НЧ блок: 250мм (10") Диффузор, .....65мм (2.6") Звуковая катушка x 1 .....ВЧ блок: 25мм (1") Горловина, .....34.4мм (1.35") Звуковая катушка x 1
Листовой материал .....	15мм(0.6") Прижимная панка
Приложение .....	Инструкция по эксплуатации .....Регистрационная карточка продукта

\*1 Условие полного пространства (4п)

\*2 1w1m коаксиальный, синусоидальная частотная развертка в звукопоглощающей среде

### \*3 Расчет

๘๙

ประการบน	แบบสีที่เปลี่ยนสีของไฟ
ช่วงความถี่ (-10dB) *1	57Hz-20kHz
การต่อสื่อสารความถี่ ( $\pm 3dB$ ) *1	95Hz-20kHz
ความไว *2	93dB
ค่าที่เก็บไว้เมื่อติดตั้ง*	8 Ω
ระดับความดันเสียงสูงสุด *3	118dB (ค่าสูงสุด 124dB)
กําลังไฟที่ห้องนอน.....	ต่ำเพียง 300W สัญญาณลด 600W ค่าสูงสุด 1200W
ขนาดเล็กเดียว.....	(กว้าง) 319mm x (สูง) 530mm x (ลึก) 357mm (12.5" x 20.8" x 14.0")
ขนาดกล่อง.....	(กว้าง) 425mm x (สูง) 635mm x (ลึก) 460mm (16.7" x 25.5" x 18.1")
น้ำหนักสุทธิ	16.6kg (36.6lbs)
น้ำหนักรวม	19.51kg (43.0lbs)
ชุดคือ	แจ็คไฟฟ้า (AP) x 2
ชาติ	Φ36 mm (1.4"), ความสูง 75 mm (3.0")
ดอกค่าไฟฯ	หน่วย LF:  gramm เสียง 250mm (10"), วงจรคู่เดียว 65mm (2.6") x 1 หน่วย HF: ช่องคอก 25mm (1"), วงจรคอกคู่ 34.4mm (1.35") x 1
แผ่นกระดาษ	15 mm (0.6") แนะนำให้ปั๊บ
อุปกรณ์เสริม	ผู้รับวิทยุที่เก็บไว้เมื่อติดตั้ง

\*1 สภาพหลัง (4π)

\*2 1w1m แกนรวม มีสัญญาณ告知ด้วยความถี่คลื่นใช้นิ้วห้องไว้เสียงสะท้อน

\*3 คำนวณ

## **ESPECIFICACIONES**

Tipo de Sistema	Altavoz de dos vías, recinto acústico reflector de bajos
Gama de Frecuencia (-10dB) *1	57Hz-20kHz
Respuesta en Frecuencia (±3dB) *1	95Hz-20kHz
Sensibilidad *2	93dB
Impedancia Nominal	8 Ω
Nivel Máximo de Presión Sonora *3	118dB (Pico 124dB)
Capacidad de Potencia	Continuo 300W, Programa 600W, Pico 1200W
Dimensión de Producto	(W) 319mm x (H) 530mm x (D) 357mm (12.5" x 20.8" x 14.0")
Dimensión de Caja	(W) 425mm x (H) 635mm x (D) 460mm (16.7" x 25" x 18.1")
Peso Neto	16.61kg (36.6lbs)
Peso de Envío	21.85kg (48.17lbs)
Toma de Conexión	...Conector de Altavoz(4P) x 2
Bandeja de Soporte	Φ36mm (1.4"), profundo 75mm (3.0")
Unidad de Altavoz	...Unidad de BF: 250mm (10") Cone, ...65mm (2.6") Bobina de Voz x 1 ...Unidad de AF: 25mm (1") Garganta, ...34.4mm (1.35") Bobina de Voz x 1
Material de Panel	15mm (0.6") Lámina de Contrachapado
Accesorios	Manual de Usuario Tirilla de Registro

\*1 Condición de espacio completo ( $4\pi$ )

\*2 1w1m coaxial, barrido sinusoidal en entorno anecoico

\*3 Cálculo

## Quy cách

Loại hệ thống.....	Loại phân xạ âm trầm 2 phản tán
Dải tần số (-10dB) *1.....	57Hz-20-KHz
Đáp ứng tần số (±3dB) *1.....	95Hz-20-KHz
Độ nhạy*2.....	93dB
Trở kháng định mức.....	8 Ω
Mức áp suất âm thanh cực đại*3.....	118dB (giá trị đỉnh 124dB)
Công suất hệ thống.....	300W liên tục, tần số hiệu âm nhạc 600W, giá trị đỉnh 1200W
Kích thước sản phẩm.....	(Rộng) 319mm x (cao) 530mm x (sâu) 357mm (12.5" x 20.8" x 14.0")
Kích thước hộp bên ngoài.....	(Rộng) 425mm x (cao) 635mm x (sâu) 460mm (16.7" x 25" x 18.1")
Trọng lượng tịnh.....	16.61kg (36.6lbs)
Trọng lượng vận chuyển.....	19.51kg (43.0lbs)
Dầu nhớt phích cắm.....	... Ø cắm loa (4P) x 2
Bộ già đỡ.....	... Ø36mm (1.4"), độ sâu 75mm (3.0")
Bộ loa.....	Âm trầm: nón loa 250mm (10"), cuộn dây loa 65mm (2.6") x1 Âm cao: ống loa 25mm (1"), cuộn dây loa 34.4mm (1.35")
Vật liệu.....	Thân loa 15mm (0.6")
Phụ kiện.....	Số tay hướng dẫn sử dụng Thẻ đăng ký sản phẩm

\*1 điều kiện toàn bộ không gian ( $4\pi$ )

\*2 đồng trục 1w1m, tần số quét hình sin trong môi trường không truyền âm

\*3 Tính toán

# BMB International Japan